



Przewodnik użytkownika
Naudojimo instrukcija
Lietošanas pamācība

1. Nazwa i składowe każdej części



Przycisk (dioda LED statusu)

Po naciśnięciu przycisku lub po podłączeniu urządzenia do gniazdka elektrycznego, przez port ładowania, wyświetlany jest poziom naładowania urządzenia.

Podczas ładowania urządzenia dioda LED statusu świeci.

- Dioda LED statusu miga podczas ładowania urządzenia.
- Dioda LED statusu świeci się na niebiesko, gdy urządzenie jest już w pełni naładowane.

Niebieski 100~75%	Jasnoniebieski 75~35%	Pomarańczowy 35~1%	Czerwony wymaga naładowania
-----------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

* Ze względu na specyfikę diody LED, jasność i kolor światła LED mogą się nieznacznie różnić.

Port ładowania

- Naładuj urządzenie przed pierwszym użyciem.
- Pełne ładowanie trwa około 2 godziny i wystarcza na około 25 wkładów (liczba wkładów może się różnić w zależności od warunków użytkowania).

WAŻNE

- ⚠ Należy używać wyłącznie kabla USB i zasilacza sieciowego przeznaczonych dla Ili™, które są dołączone do urządzenia.
- ⚠ Urządzenie można ładować w dowolnym momencie, niezależnie od stanu naładowania baterii.



Urządzenie
lil SOLID Ez™



Zestaw użytkownika
Przewodnik użytkownika,
Ostrzeżenia i instrukcje
bezpieczeństwa oraz
Gwarancja

3. Ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz używać urządzenie, przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje, aby robić to bezpiecznie i prawidłowo.

Ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa zawarte w niniejszym dokumencie nie obejmują wszystkich możliwych sytuacji, które mogą się zdarzyć podczas użytkowania urządzenia. Należy zachować uwagę i ostrożność podczas używania lub konserwacji urządzenia elektronicznego.

Niniejsze ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa zawierają ważne informacje, dlatego należy zachować je na przyszłość.

⚠ Niezastosowanie się do tych instrukcji może wywołać obrażenia ciała u użytkownika.

Urządzenie elektroniczne i bateria

- Nie używaj urządzenia bez nasadki i nie próbuj dotykać końcówki igły grzewczej.
- Uważaj, aby nie upuścić urządzenia do wody.
- Ten produkt zawiera części nienadające się do samodzielnego serwisowania. Nie podejmuj prób otwarcia, konserwacji, modyfikacji, demontażu czy

- naprawy jakichkolwiek elementów urządzenia czy baterii.
- Jeśli urządzenie wygląda na uszkodzone, zmodyfikowane, rozmontowane, naruszone lub zanurzone w cieczy, nie należy go uruchamiać.
 - Nie dotykaj urządzenia, zasilacza sieciowego ani kabla USB, jeśli przegrzewają się, dymią, palą się lub iskrzą.
 - Nie używaj urządzenia, jeśli zostało wystawione na działanie wysokiej temperatury.
 - Nie podłączaj urządzenia za pomocą przewodów elektrycznych lub innych metalowych materiałów. Może to spowodować jego uszkodzenie.
 - Nie używaj urządzenia w miejscach, w których znajdują się łatwopalne materiały, ciecze lub gazy lub w warunkach dużego dopływu tlenu. Takie postępowanie grozi wybuchem.
 - Urządzenie, zasilacz sieciowy AC i kabel USB nie powinny być

narażone na kontakt z żadnymi cieczami, olejami, rozpuszczalnikami itp. Nie dotykaj urządzenia ani jego części, jeśli uległy zamoczeniu lub zostały zanurzone w cieczach, olejach, rozpuszczalnikach itp.

- Nie czyść urządzenia cieczami, olejami, rozpuszczalnikami itp.
- Należy zachować ostrożność, aby ciała obce nie dostały się do komory grzewczej. Nie używaj urządzenia, jeśli ciała obce nie zostały usunięte.
- Jeśli jakakolwiek ciecz, wyciekająca z urządzenia, wejdzie w kontakt ze skórą, przemyj skórę, w tym ręce i nie dotykaj oczu. W przypadku kontaktu cieczy z oczami, niezwłocznie przemyj je czystą bieżącą wodą, przez co najmniej 15 minut i zasięgnij porady lekarza.
- Nie używaj urządzenia, jeśli bateria przecieka.
- Używaj wyłącznie kabla USB i zasilacza sieciowego

przeznaczonego do urządzenia lil.

Nie używaj innych kabli ani zasilaczy - może to spowodować uszkodzenie.

- Symbol  oznacza, że urządzenie należy ładować wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.

Korzystanie i przechowywanie

- Używaj wyłącznie wkładów tytoniowych Fiit™ specjalnie zaprojektowanych dla urządzenia lil SOLID™. Prawidłowe działanie urządzenia nie jest gwarantowane, jeśli używasz go z innymi wkładami tytoniowymi.
- Nie modyfikuj w żaden sposób wkładów tytoniowych Fiit ani nie dodawaj żadnych substancji do wkładów tytoniowych Fiit. Takie działanie może spowodować obrażenia.
- Urządzenie, kabel USB, zasilacz sieciowy AC i wkłady

tytoniowe przez cały czas przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.

Uwaga: części mogą zostać połknięte przez dzieci.

- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe. Dzieci i osoby nieletnie nie powinny w żadnym wypadku używać tego urządzenia.
- Zakazana jest sprzedaż urządzenia i wkładów tytoniowych nieletnim.
- Urządzenie i wkłady tytoniowe są przeznaczone do użytku przez obecnych pełnoletnich palaczy, którzy w przeciwnym razie kontynuowaliby palenie papierosów.
- Nie zdejmuj nasadki, gdy urządzenie jest używane lub bezpośrednio po użyciu, ponieważ urządzenie może być gorące. Przed zdjęciem nasadki odczekaj, aż urządzenie ostygnie.

- Nawet jeśli wkład tytoniowy zostanie usunięty podczas używania, proces podgrzewania trwa. Aby go zatrzymać, wyłącz urządzenie, naciskając przycisk przez 2 sekundy.
- Wyczyść urządzenie po ostygnięciu.
- Używaj tylko akcesoriów do czyszczenia przeznaczonych do lil SOLID. Użycie innych akcesoriów do czyszczenia może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Po usunięciu z urządzenia wkładu tytoniowego nie dotykaj jego tytoniowej części, ponieważ będzie ona gorąca po użyciu.
- Ostrożnie obchodź się z urządzeniem. Nie upuszczaj go ani nie narażaj na silne wstrząsy.
- Przechowywanie urządzenia w miejscach, gdzie narażone jest na wysokie temperatury (np. w samochodzie lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery lub ogień), czy

wysoką wilgotność lub też niskie temperatury, może zmniejszyć wydajność baterii.

- Bateria urządzenia wyczerpie się, jeśli nie będzie używana przez dłuższy czas. Naładuj urządzenie przed użyciem.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytkowania w temperaturze otoczenia od 0°C do 40°C.
- Wkłady tytoniowe Fiit zaprojektowane specjalnie do urządzenia lil SOLID są jednorazowego użytku. Nie wkładaj ponownie zużytego wkładu do urządzenia. Działanie urządzenia nie jest gwarantowane w przypadku ponownego użytkowania zużytych wkładów.
- Nigdy nie należy zapalać wkładów tytoniowych zapałką, zapalniczką ani żadnym innym źródłem płomienia.
- Po użyciu na wkładach tytoniowych Fiit mogą pojawiać się plamy lub przebarwienia.

- Nie wkładaj urządzenia do ust. **PL**
- Nie używaj urządzenia w miejscach, w których zabronione jest używanie urządzeń elektronicznych.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy, chyba że robią to pod nadzorem lub przekazano im instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu i rozumieją one związane z nim zagrożenia.
- Wielokrotny kontakt z potem, promieniami UV i chemikaliami może spowodować odbarwienie obudowy urządzenia.
- Bliskość pola magnetycznego może spowodować awarię.

Tytoń i nikotyna

- Wkłady tytoniowe Fiit zawierają nikotynę, która jest substancją 11

uzależniającą. Nikotyna występuje naturalnie w tytoniu zawartym we wkładach tytoniowych.

- Połknięcie wkładu tytoniowego może stwarzać ryzyko zatrucia nikotyną. W przypadku połknięcia wkładu tytoniowego należy niezwłocznie szukać pomocy medycznej.
- Najlepszym sposobem na ograniczenie ryzyka zdrowotnego, związanego z tytoniem, jest całkowite zaprzestanie używania tytoniu i nikotyny.
- Rezygnacja z palenia lub przestawienie się na inne wyroby, zawierające nikotynę, może wymagać zmiany dawkowania niektórych leków, np. teofiliny, klozapiny, ropinirolu.
- Używanie wkładów tytoniowych zawierających nikotynę może wywołać skutki uboczne, jak ból głowy, nudności, podrażnienie gardła, zapalenie jamy ustnej.

Jeśli wystąpią takie objawy, należy natychmiast zaprzestać używania produktu.

- Jeśli jesteś w ciąży, podejrzewasz, że możesz być w ciąży, karmisz piersią, cierpisz na choroby serca, cukrzycę, padaczkę, napady drgawkowe lub inne poważne schorzenia, zalecamy całkowite zaprzestanie używania tytoniu i nikotyny oraz konsultację z lekarzem.
- Używanie wkładów tytoniowych może spowodować objawy reakcji alergicznej. Niezwłocznie udaj się do lekarza w przypadku wystąpienia następujących objawów: opuchnięcie twarzy, warg, języka itp. lub trudności z oddychaniem.

⚠ OSTRZEŻENIE <RYZIKO POPARZEŃ TERMICZNYCH>

Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa może spowodować poparzenia termiczne:

- Przechowuj urządzenie lil SOLID oraz wkłady tytoniowe Fiit w czystym, suchym i chłodnym miejscu.
- Nie narażaj urządzenia lil SOLID oraz wkładów tytoniowych Fiit na wysoką wilgotność powietrza oraz bezpośrednie nasłonecznienie.
- Nie używaj wkładów tytoniowych Fiit, które zostały wystawione na nadmierne ciepło lub wilgoć.
- Nie wydymaj wkładu tytoniowego Fiit z urządzenia gdy urządzenie jest włączone i używane.


Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych

PL


- Jeśli, podczas korzystania z urządzenia, wystąpią u Ciebie jakiegokolwiek niepożądane skutki zdrowotne, skonsultuj się z lekarzem.
- Każde niepożądane zdarzenie lub incydent można zgłosić bezpośrednio, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta pod numerem 801 801 501.
- Zgłaszając skutki uboczne, możesz pomóc dostarczyć więcej informacji na temat bezpieczeństwa tego produktu.

4. Użytkowanie


1 Przed użyciem



Urządzenie jest w trybie uśpienia i nie działa, dopóki nie zostanie aktywowane przy pierwszym użyciu. Aby wybudzić urządzenie, naciśnij przycisk przez 2 sekundy lub podłącz ładowarkę do portu ładowania.



Gdy urządzenie się wybudza, dioda LED statusu miga dwukrotnie na czerwono, pomarańczowo, jasnoniebiesko i niebiesko.



Po aktywacji dioda LED statusu miga na jasnoniebiesko przez jedną sekundę, podczas gdy urządzenie dwukrotnie wibruje.

Aby przedłużyć żywotność baterii, urządzenie powróci do trybu uśpienia:

- ① jeśli nie zostanie naładowane przez 24 godziny, dioda LED statusu będzie świecić na czerwono.
- ② jeśli nie będzie używane przez 7 dni, dioda LED statusu będzie świecić na pomarańczowo, jasnoniebiesko lub niebiesko.




Weź do ręki urządzenie. Przesuń i otwórz wieczko komory grzewczej w górnej części urządzenia.




Włóż wkład tytoniowy Fiit przeznaczony do urządzenia lil SOLID do komory grzewczej, częścią tytoniową skierowaną w dół i naciśnij wkład, aż dotknie dolnej części komory grzewczej.

- Jeśli włożysz wkład odwrotnie, urządzenie może się zepsuć podczas użytkowania. Przed użyciem sprawdź, czy wkład został włożony prawidłowo.
- Zamknij wieczko komory grzewczej, gdy urządzenie nie jest używane, aby zapobiec przedostawaniu się do środka jakichkolwiek substancji.

2 Włącz urządzenie



Przyciskaj przycisk przez 2 sekundy, aż urządzenie zacznie wibrować. Po 2 sekundach dioda LED statusu zaczyna migać na jasnoniebiesko, podczas gdy urządzenie wibruje. Rozgrzewanie urządzenia będzie trwało około 25 sekund. Czas trwania procesu rozgrzewania może się różnić w zależności od warunków użytkowania.




Po zakończeniu procesu rozgrzewania zapalają się diody LED statusu, a urządzenie wibruje. Oznacza to, że proces rozgrzewania dobiegł końca, a wkład jest gotowy do użycia.


3 Użytkowanie



Urządzenie z wkładem tytoniowym Fiit jest gotowe do użycia. Masz do 14 zaciągnięć lub 5 minut działania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.



Aby zasygnalizować ostatnie 30 sekund użytkowania lub ostatnie 3 zaciągnięcia, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, urządzenie zawibruje raz, a dioda LED statusu będzie migać na niebiesko do końca sesji.



Gdy sesja dobiega końca, dioda LED statusu i urządzenie wyłączają się automatycznie. Nie musisz naciskać przycisku.

Naciśnij przycisk przez 2 sekundy i wyjmij wkład tytoniowy tylko wtedy, gdy chcesz przerwać sesję i wcześniej zakończyć korzystanie z urządzenia.



Przekręć wkład 3 razy lub więcej w jedną stronę.



Wyciągnij wkład z urządzenia.
Zamknij wieczko komory grzewczej.

Jeśli wkład nie zostanie usunięty w sposób opisany powyżej, resztki zużytego wkładu mogą pozostać w środku.

Jeśli w komorze grzewczej pozostały resztki zużytego wkładu, zapoznaj się z punktem **1** z części **6. Rozwiązywanie problemów**.

5 Dalsze użytkowanie

W przypadku kolejnego użycia powtórz powyższe kroki **1** - **4**.

Możesz podgrzać do 3 wkładów tytoniowych bez przerwy.

5. Czyszczenie i obsługa

1 Czyszczenie za pomocą czyścika



Weź czyścik do ręki.
Aby użyć gumki do czyszczenia, delikatnie otwórz bok ze znakiem ⊙.



Aby użyć szczoteczki do czyszczenia, delikatnie otwórz bok ze znakiem ✨.




Zdejmij nasadkę z urządzenia.
Włóż gumkę do czyszczenia do urządzenia i wyczyść urządzenie, obracając gumkę.



Włóż szczoteczkę czyszczącą do urządzenia i wyczyść urządzenie, obracając szczoteczkę.

- * Zalecamy czyszczenie urządzenia po użyciu 20 wkładów dla optymalnego działania urządzenia.
- * Nie czyść urządzenia podczas nagrzewania lub bezpośrednio po użyciu. Pozostaw urządzenie do ostygnięcia, w przeciwnym razie gumka do czyszczenia lub szczoteczka do czyszczenia mogą się stopić i przykleić do urządzenia.
- * Uważaj, by gumka do czyszczenia lub szczoteczka do czyszczenia nie miały kontaktu z żadnymi cieczami, olejami, rozpuszczalnikami itp.
- * Uważaj, by gumka do czyszczenia lub szczoteczka do czyszczenia nie miały kontaktu z oczami.
- * Trzymaj gumkę do czyszczenia lub szczoteczkę do czyszczenia z dala od ognia.
- * Należy zachować ostrożność podczas używania gumki do czyszczenia i szczoteczki do czyszczenia, ponieważ mogą być ostre.
- * Użycie innych narzędzi do czyszczenia oprócz gumki do czyszczenia lub szczoteczki do czyszczenia lub też użycie nadmiernej siły może spowodować uszkodzenie podgrzewacza.



Przyciśnij szybko przycisk 5 razy (w czasie 2 sekund). Dioda LED statusu miga na pomarańczowo przez 90 sekund, a proces czyszczenia przebiega automatycznie.

Po zakończeniu czyszczenia dioda LED statusu automatycznie gaśnie, a urządzenie wibruje dwa razy.

* Czyszczenie przez podgrzanie polega na podgrzaniu resztek zużytego wkładu przyklejonych do podgrzewacza. Podgrzewacz może się mocno nagrzewać, dlatego nie należy dopuszczać, aby cokolwiek się z nim stykało w trakcie lub bezpośrednio po czyszczeniu przez podgrzanie.

6. Rozwiązywanie problemów

1 Nie mogę włożyć wkładu do urządzenia.


Jeśli wewnątrz komory grzewczej znajdują się resztki poprzedniego wkładu, może być problem z włożeniem nowego wkładu. Usuń resztki, zdejmując nasadkę z urządzenia i spróbuj ponownie włożyć wkład.



Sprawdź, czy wewnątrz komory grzewczej nie ma żadnych pozostałości. Jeśli są tam resztki zużytego wkładu, usuń nasadkę z urządzenia.

Usuń resztki z nasadki.


2 Moje urządzenie nie działa.



Dioda LED statusu świeci na czerwono przez 3 sekundy, podczas gdy urządzenie wibruje 2 razy. Bateria jest niewystarczająco naładowana.
→ Naładuj urządzenie




Dioda LED statusu miga na czerwono 5 razy. Urządzenie działa nieprawidłowo.
→ Zresetuj urządzenie.



Dioda LED statusu miga na pomarańczowo przez 3 sekundy. Po 3 kolejnych sesjach urządzenie automatycznie się ochłodzi.
→ Poczekaj, aż temperatura urządzenia się ustabilizuje.


* Ze względów bezpieczeństwa urządzenie nie może być używane więcej niż 3 razy w ciągu 18 minut, ponieważ musi ostygnąć. Kolejna sesja będzie możliwa po upływie 3 minut i 30 sekund.



Trzymaj przyciśnięty przycisk przez 8 sekund, nawet jeśli wystąpią wibracje urządzenia po 2 sekundach.



Urządzenie jest resetowane, a dioda LED statusu miga dwukrotnie na czerwono, pomarańczowo, jasnoniebiesko i niebiesko.



Po całkowitym zresetowaniu urządzenia dioda LED statusu świeci się na jasnoniebiesko przez 1 sekundę, podczas gdy urządzenie dwukrotnie wibruje.

4 Czas użytkowania wkładu jest za krótki.

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, by zapewnić do 14 zaciągnięć lub 5 minut działania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Okres gwarancji na urządzenie wynosi 12 miesięcy, z zastrzeżeniem warunków opisanych w gwarancji.

7. Utylizacja

Urządzenie wykorzystuje baterię litowo-jonową. Zutilizuj urządzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

INFORMACJE NA TEMAT UTYLIZACJI

Obowiązują na terenie Unii Europejskiej i EOG

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu



oznacza, że produktu ani jego poszczególnych części (w tym baterii) nie wolno utylizować razem z pozostałymi odpadami

gospodarczymi. Zużyty sprzęt należy przekazać do wyznaczonego punktu odbioru w celu recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych. Zużyte baterie można, między innymi, zwrócić bezpłatnie w punkcie sprzedaży.

Segregacja zużytego sprzętu (w tym baterii) na etapie odbioru i recyklingu pomoże zachować zasoby naturalne oraz sprawi, że zostanie on przetworzony w sposób zapewniający ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska. Utylizacja odpadów niesegregowanych (np. poprzez ich spalanie lub składowanie) może mieć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzkie.

Więcej informacji na temat punktów odbioru zużytego sprzętu w celu jego recyklingu można uzyskać w lokalnym urzędzie administracji publicznej, w służbach oczyszczania miasta lub w sklepie, w którym zakupiono produkt.

Lokalny importer produktu zapewnia finansowanie przetwarzania i recyklingu zużytego sprzętu zwróconego za pośrednictwem tych wyznaczonych punktów odbioru zgodnie z wymaganiami prawa miejscowego.

Okres Gwarancji

- Gwarantem jest Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. Gwarant dalej zwany jest również „firmą”.
- Czas trwania gwarancji na urządzenie lil SOLID, zasilacz sieciowy AC i kabel USB wynosi 12 miesięcy od daty zakupu.
- W przypadku braku dowodu zakupu, spółka zastrzega sobie prawo do zastosowania okresu obowiązywania gwarancji, liczonego od daty produkcji danego produktu, na podstawie własnej dokumentacji.

Zakres Gwarancji

- Firma według własnego uznania (ale bez naruszenia Twoich praw ustawowych) naprawi lub wymieni wszystkie elementy produktu, które są wadliwe pod względem materiału lub wykonania, jeśli były używane zgodnie z dołączonym do lil SOLID Ez Przewodnikiem użytkownika, a które są przedmiotem ważnego roszczenia gwarancyjnego.
- Jeśli naprawa nie jest możliwa, urządzenie zostanie wymienione na produkt o równoważnej funkcjonalności. Kolor lub model zamiennika jest uzależniony od dostępności danego koloru lub modelu. W przypadku wymiany produktu w ramach niniejszej gwarancji, każda część zamienna staje się Twoją własnością, a wymieniana część staje się własnością spółki lub podmiotu dokonującego wymiany.
- Postanowienia niniejszej gwarancji obowiązują tylko w kraju zakupu produktu.
- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza Twoich uprawnień wynikających z przepisów o niezgodności towaru z umową sprzedaży. Przysługują Ci one z mocy prawa, ze strony i na koszt sprzedawcy. Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na te uprawnienia.

Wyłączenia z gwarancji

Produkty, których gwarancja wygasła lub zostały uszkodzone w wyniku zaniedbania ze strony użytkownika nie są objęte obsługą gwarancyjną. Z warunków niniejszej gwarancji wyłączone są:

- (a) nieprawidłowe działanie spowodowane normalnym zużyciem elementów;
- (b) drobne uszkodzenia mechaniczne (takie jak zarysowania, wgniecenia, pęknięcia tworzywa sztucznego itp.), które nie wpływają na funkcjonalność produktu;
- (c) uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, nadmiernym użytkowaniem, wypadkami, nieodpowiednim środowiskiem pracy, kłóskami żywiołowymi, przepięciami, kontaktem z cieczami lub ogniem;
- (d) nieprawidłowe działanie spowodowane używaniem niekompatybilnych materiałów eksploatacyjnych, zasilacza AC lub kabla;
- (e) uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie spowodowane próbą otwarcia, modyfikacji i naprawy przez użytkownika lub usługodawcę nieakredytowanego przez producenta;
- (f) uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, niezgodnym z Przewodnikiem użytkownika IIL SOLID Ez;
- (g) normalna utrata wydajności baterii, chyba że awaria baterii nastąpiła z powodu wady materiałowej lub produkcyjnej;
- (h) urządzenia zawierające całkowicie lub częściowo nieoryginalne części;
- (i) utrata lub kradzież produktu lub jego części.

Aby złożyć reklamację w ramach niniejszej gwarancji, w celu uzyskania pomocy skontaktuj się z poniższym numerem Centrum Obsługi Klienta lub odwiedź sklep IQOS. Podczas zgłoszenia reklamacyjnego zaleca się posiadanie dowodu zakupu.

W ramach procedury będziemy prosić Cię o opisanie przyczyn, dla których składasz reklamację, a także – o ile zdecydujemy o jej uznaniu – o dostarczenie do nas reklamowanego urządzenia.

Inne

Bez uszczerbku dla powszechnie obowiązujących przepisów w żadnym wypadku spółka nie ponosi odpowiedzialności za żadne osobiste roszczenia ani roszczenia osób trzecich o odszkodowanie związane z użytkowaniem produktu, poza sytuacjami wymienionymi w tym dokumencie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadkach, w których spółka ponosi odpowiedzialność prawną wobec użytkowników urządzenia.

9. Dane Techniczne

lil SOLID Ez

Model: S-MONO-V11

Rodzaj baterii: bateria akumulatorowa

litowo-jonowa (Li-on)

Wejście: 5.0V  2.0A

lil SOLID Ez jest oznaczony symbolem [], po którym następuje „xx-1007EMTx”, co oznacza, że lil SOLID Ez można ładować tylko za pomocą zatwierdzonych modeli zasilaczy przeznaczonych dla lil.

By dowiedzieć się o miesiąc i rok produkcji lil SOLID, należy zadzwonić do Centrum Obsługi Klienta i podać 14-cyfrowy kod alfanumeryczny umieszczony pod wieczkiem urządzenia.

Warunki przechowywania: w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w zakresie temperatur: od 5°C do 30°C, przy wilgotności względnej poniżej 70%.

Centrum Obsługi Klienta

Infolinia: 801 801 501

Opłata zgodna z cennikiem operatora.

E-mail: contact.pl@iqos.com

Strona internetowa: iqos.com/lil

Adres: Philip Morris Polska Distribution Sp.

z o.o., al. Jana Pawła II 196, 31-982 Kraków,

Polska

INSTRUKCJA WYJMOWANIA BATERII (CELEM UTYLIZACJI LUB PODDANIA RECYKLINGOWI)

Użytkownik nie powinien samodzielnie wyjmować baterii. Gdy cykl życia produktu dobiegnie końca, tylko autoryzowany podmiot, zajmujący się recyklingiem, może bezpiecznie wyjąć z urządzenia baterię, wykonując następujące czynności.

Krok 1: Przed demontażem urządzenie należy całkowicie rozładować.

Krok 2: Odłącz dolną płytę na dolnej stronie za pomocą narzędzi, a następnie zdejmij taśmę samoprzylepną.

Krok 3: Usuń 2 śruby.

Krok 4: Oddziel obudowę od elementów wewnętrznych.

Krok 5: Usuń wszystkie śruby i odłącz części ramy.

Krok 6: Zdejmij gumę i odłącz 2 złącza, a następnie odłącz płytkę drukowaną PCB od korpusu urządzenia.

Krok 7: Wyjmij baterię i zutylizuj zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Deklaracja zgodności



Niniejsze urządzenie jest zgodne z wartościami granicznymi ekspozycji na fale radiowe oraz zostało poddane ocenie zgodności z warunkami narażenia w urządzeniu przenośnym, zgodnymi z normą EN 62311:2008.

Uwaga

Używaj tego urządzenia wyłącznie z wkładami tytoniowymi Fiit przeznaczonymi dla lil SOLID. Wkłady tytoniowe Fiit sprzedawane są osobno. Zabronione jest sprzedawanie tego urządzenia osobom nieletnim.

lil, lil SOLID, lil SOLID Ez oraz Fiit są znakami towarowymi należącymi do KT&G Corporation i używanymi na mocy licencji przez Philip Morris Products S.A.

IQOS jest znakiem towarowym należącym do Philip Morris Products S.A.