


IQOS
ILUMA
ONE

Podręcznik użytkownika

IQOS ILUMA ONE™



*Dla optymalnej wydajności ładowania używaj wyłącznie zatwierdzonego kabla ładowania dostarczonego przez producenta oraz zgodnego zasilacza (5 V, 2 A, wyjście USB-C) zgodnie z Ostrzeżeniami i instrukcjami bezpieczeństwa.

Urządzenie IQOS ILUMA™ jest przeznaczone do użytku wyłącznie z WKŁADAMI SMARTCORE STICKS™

REJESTRACJA

Zarejestruj swoje urządzenie i ciesz się pełnią korzyści na stronie www.iqos.com/iluma

WSPARCIE I SERWIS

Elektroniczną wersję tego przewodnika, a także szczegóły dot. Obsługi klienta i Usług dodatkowych znajdziesz na stronie www.iqos.com

GWARANCJA


Dowiedz się więcej o gwarancji na swoje urządzenie na stronie www.iqos.com/warranty

POBIERZ aplikację IQOS

Użyj aplikacji IQOS, aby dostosować ustawienia i sposób działania urządzenia. Odwiedź stronę www.iqos.com/apps


* Aplikacja IQOS może nie być dostępna w Twoim kraju.

Na początek



WŁĄCZANIE


Naciśnij i przytrzymaj Przycisk przez 4 sekundy, a następnie go zwolnij; Lampki statusu powoli się zapalą



ŁADOWANIE


Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj IQOS ILUMA ONE™ zgodnie z Ostrzeżeniami i instrukcjami bezpieczeństwa.
(ok. 90 min)

Jak używać IQOS ILUMA ONE™



OTWIERANIE

Przesuń, żeby otworzyć.



1. WŁÓŻ WKŁAD SMARTCORE STICK™


Włóż WKŁAD SMARTCORE STICK™ aż do linii na filtrze z filtrem skierowanym na zewnątrz.



2. ROZPOCZNIJ PODGRZEWANIE

Naciśnij przycisk na co najmniej 1 sekundę, aż IQOS ILUMA ONE™ zawibruje, a Lampka/Lampki statusu zacznie/zaczną pulsować.


Nle ruszaj WKŁADU SMARTCORE STICK™ podczas wstępnego podgrzewania.



3. ROZPOCZNIJ UŻYTKOWANIE

Zacznij korzystać z urządzenia, gdy IQOS ILUMA ONE™ zawibruje, a Lampka/Lampki statusu zaświeci/zaświecą się na stałe.

Jak używać IQOS ILUMA ONE™



ODLICZANIE

Podczas użytkowania
Lampka/Lampki statusu
wskazuje/wskazują pozostały
czas




4. PRAWIE KONIEC

Aby zasygnalizować ostatnie
30 sekund lub 2 zaciągnięcia,
IQOS ILUMA ONE™ zawibruje,
a jedna Lampka będzie
pulsować na biało.



5. USUŃ WKŁAD SMARTCORE™


Usuń zużyty WKŁAD
SMARTCORE STICK™ i wyrzuć
go zgodnie z Ostrzeżeniami
i instrukcjami bezpieczeństwa.



6. ZAMKNIJ


Przesuń, żeby zamknąć.

Skrócona instrukcja użytkowania



STAN BATERII

Naciśnij na krótko przycisk, a lampki statusu zapalą się, wskazując poziom naładowania baterii.




LAMPKA MRUGA NA ŻÓŁTO

Bateria rozładowana, naładuj urządzenie.



AUTOSTOP


Podczas użytkowania urządzenie wstrzyma pracę, jeśli WKŁAD SMARTCORE STICK™ zostanie poruszony lub wyjęty z urządzenia.



LAMPKI DWUKROTNIE MRUGAJĄ NA BIAŁO


IQOS ILUMA ONE™ jest poza zakresem temperatury pracy (0°C~40°C).

Skrócona instrukcja użytkowania



LAMPKA MRUGA NA CZERWONO

Zresetuj IQOS ILUMA ONE™.
Jeśli lampka dalej mruga na czerwono, skontaktuj się z Obsługą klienta.



RESETOWANIE

Naciśnij i przytrzymaj
Przycisk przez 10 sekund,
a następnie go zwolnij;
Wszystkie lampki statusu
ZGASNĄ, a następnie znowu
SIĘ ZAPALĄ, potwierdzając
ZRESETOWANIE urządzenia.