

IQOS
ILUMA



Symbol dotyczący bezpieczeństwa. Ostrzega o potencjalnym ryzyku obrażeń.

POLSKI

OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

**W CELU OGRANICZENIA RYZYKA OBRAŻEŃ ZALECA SIĘ PRZECZYTAĆ
OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA**

Ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa zawarte w niniejszym dokumencie nie obejmują wszystkich okoliczności i sytuacji, które mogą się zdarzyć.

NINIEJSZE OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ZAWIERAJĄ WAŻNE INFORMACJE, DLATEGO NALEŻY ZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ.

Niniejsze ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa mają zastosowanie do IQOS ILUMA™ i IQOS ILUMA PRIME™

Przeznaczenie produktu

- IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ i wkłady tytoniowe TEREA/SMARTCORE STICKS™ przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich.
- IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ i wkłady tytoniowe TEREA/SMARTCORE STICKS™ są przeznaczone dla osób pełnoletnich, które w przeciwnym wypadku nadal używałyby produktów zawierających tytoń lub nikotynę.
- Dzieci i młodzież pod żadnym pozorem nie powinny korzystać z systemów IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ oraz wkładów tytoniowych TEREA/SMARTCORE STICKS™.
- Produkt nie jest przeznaczony dla osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych ani umysłowych, ani dla osób nieposiadających odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub poinstruowano je, jak korzystać z produktu, i osoby te rozumieją, z jakim ryzykiem wiąże się korzystanie z niego.

Tytoń i nikotyna

- Wkłady tytoniowe TEREA/SMARTCORE STICKS™ zawierają nikotynę, która jest substancją uzależniającą.

- IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ i wkłady tytoniowe TEREА/SMARTCORE STICKS™ nie są pozbawione ryzyka. Najlepszym sposobem na ograniczenie ryzyka zdrowotnego związanego z tytoniem jest całkowite zaprzestanie używania tytoniu oraz nikotyny.
- Niektórzy użytkownicy zgłosili występowanie bólów brzucha, bólu w klatce piersiowej, duszności, kaszlu, trudności w oddychaniu, zawrotów głowy, suchości w ustach, suchości w gardle, zapalenia dziąseł, bólu głowy, złego samopoczucia, niedrożności nosa, nudności, podrażnienia jamy ustnej, kołatania serca, podrażnienia gardła i wymiotów.
- Produkty zawierające nikotynę nie powinny być stosowane przez osoby z chorobami serca, cukrzycą, padaczką lub napadami padaczkowymi oraz osoby zagrożone ryzykiem występowania tych chorób.
- Nie należy używać produktów zawierających nikotynę w czasie ciąży lub karmienia piersią. Kobiety w ciąży, karmiące piersią lub te, które nie wykluczają, że są w ciąży, powinny całkowicie zaprzestać używania tytoniu i nikotyny.
- Rezygnacja z palenia lub przestawienie się na urządzenia IQOS ILUMA™ lub IQOS ILUMA PRIME™ i wkłady tytoniowe TEREА/SMARTCORE STICKS™ lub inne produkty zawierające nikotynę może wymagać dostosowania dawkowania niektórych leków (np. teofiliny, klozapiny, ropinirolu).
- W razie pytań dotyczących stosowania urządzenia IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ i wkładów tytoniowych TEREА/SMARTCORE STICKS™ ze względu na swój aktualny stan zdrowia należy skonsultować się z lekarzem.

▲ WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

▲ OSTRZEŻENIE Ryzyko zadławienia, połknięcia i obrażeń związanych z nieprawidłowym użytkowaniem

Urządzenia IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ oraz wkłady tytoniowe TEREА/SMARTCORE STICKS™ należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

- **RYZYKO ZADŁAWIENIA** — Wkłady tytoniowe TEREА/SMARTCORE STICKS™ zawierają drobne metalowe elementy o ostrych krawędziach.
- **RYZYKO POŁKNIECIA**
 - Połknięcie wkładu tytoniowego TEREА/SMARTCORE STICKS™ może spowodować poważne obrażenia narządów wewnętrznych z powodu drobnych metalowych elementów o ostrych krawędziach.
 - Połknięcie wkładu tytoniowego TEREА/SMARTCORE STICKS™ może spowodować zatrucie nikotyną.
 - W przypadku połknięcia wkładów tytoniowych TEREА/SMARTCORE STICKS™ należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
- **RYZYKO OBRAŻEŃ ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWYM UŻYTKOWANIEM** — Wkładów tytoniowych TEREА/SMARTCORE STICKS™ nie należy rozbiierać na części, ponieważ zawierają drobne metalowe elementy o ostrych krawędziach. Wkłady tytoniowe TEREА/SMARTCORE STICKS™ należy wyrzucić natychmiast po użyciu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

▲ OSTRZEŻENIE Ryzyko związane z użytkowaniem urządzeń elektronicznych i baterii

Ryzyko związane z użytkowaniem urządzeń elektrycznych:
 Nieprzestrzeganie niniejszych ostrzeżeń i instrukcji bezpieczeństwa może spowodować pożar, wybuch, porażenie prądem, obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu lub mienia:

- Z urządzeń IQOS ILUMA™ i IQOS ILUMA PRIME™ powinny korzystać wyłącznie osoby, dla których produkty te są przeznaczone.
- Nie należy używać urządzeń IQOS ILUMA™ lub IQOS ILUMA PRIME™ tam, gdzie korzystanie z urządzeń elektronicznych jest zabronione.
- Nie należy korzystać z urządzeń IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ i ich akcesoriów, jeżeli którekolwiek z tych urządzeń jest uszkodzone, nosi ślady ingerencji lub jest zepsute.
- Nie należy używać urządzeń IQOS ILUMA™ lub IQOS ILUMA PRIME™, jeżeli z baterii wycieka płyn.
- Urządzenia IQOS ILUMA™ i IQOS ILUMA PRIME™ należy ładować wyłącznie w pomieszczeniach, jak wskazuje symbol , przy użyciu kabla do ładowania (dołączonego do pudełka) oraz zasilacza sieciowego (dołączonego do pudełka) zatwierdzonych przez producenta. Nie należy używać akcesoriów niezatwierdzonych przez producenta. Szczegółowe informacje dotyczące zakupionego zestawu znajdują się w sekcji Dane techniczne i na stronie www.iqos.com.
- Produkt można ładować wyłącznie przy użyciu niskiego napięcia bezpiecznego. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Dane techniczne instrukcji użytkowania.
- Nie należy korzystać, ładować czy przechowywać urządzeń IQOS ILUMA™ lub IQOS ILUMA PRIME™ w miejscach o wysokich temperaturach (takich jak samochód w okresie

letnim lub w pobliżu źródeł ciepła, np. grzejników lub ognia).

- Nie należy używać urządzeń IQOS ILUMA™ lub IQOS ILUMA PRIME™ w obecności łatwopalnych materiałów, cieczy lub gazów.
- Urządzenia IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™, zasilacz sieciowy i kabel do ładowania nie powinny być narażone na działanie żadnych cieczy. Produktu nie należy dotykać, jeśli jest mokry lub został zanurzony w jakiegokolwiek cieczy.
- Produktu nie należy czyścić z użyciem jakichkolwiek środków czyszczących.
- Port ładowania USB w urządzeniach IQOS ILUMA™ i IQOS ILUMA PRIME™ należy okresowo czyścić, aby uniknąć gromadzenia się w nim ciał obcych (takich jak cząsteczki kurzu). Należy też sprawdzać port USB pod kątem obecności ciał obcych przed użyciem złącza USB.
- Podczas korzystania z produktu należy zachować dbałość i ostrożność. Urządzeniami IQOS ILUMA™ i IQOS ILUMA PRIME™ nie należy rzucać ani narażać ich na silne wstrząsy.
- Ten produkt nie zawiera części, które użytkownicy mogliby samodzielnie serwisować. Nie należy podejmować prób otwierania, modyfikacji, konserwacji, rozebrania na części czy naprawy jakichkolwiek komponentów urządzeń IQOS ILUMA™ lub IQOS ILUMA PRIME™ ani wymiany jakichkolwiek z ich elementów czy baterii.

- Ładowarka przenośna i podgrzewacz urządzeń IQOS ILUMA™ i IQOS ILUMA PRIME™ nie są kompatybilne ze wszystkimi poprzednimi wersjami urządzeń IQOS (m.in. IQOS 2.4, IQOS 2.4 PLUS, IQOS 3 lub IQOS 3 DUO). Nie należy ładować urządzeń IQOS ILUMA™ lub IQOS ILUMA PRIME™ za pomocą jakichkolwiek poprzednich wersji ładowarek IQOS. Nie należy ładować poprzednich wersji podgrzewaczy IQOS ładowarkami z serii IQOS ILUMA™ lub IQOS ILUMA PRIME™.
- Produktu nie należy używać, jeżeli został on narażony na działanie nadmiernie niskiej czy wysokiej temperatury lub wilgoci.
- Urządzeń IQOS ILUMA™ lub IQOS ILUMA PRIME™ oraz ich akcesoriów nie należy dotykać, jeśli ulegną przegrzaniu, emitują iskry, dymią, zapalą się lub spalą. Jeśli ma to zastosowanie i jest to możliwe, należy ostrożnie wyłączyć urządzenie lub odłączyć zasilanie.
- Nie należy podejmować prób wkładania do komory grzewczej przedmiotów innych niż wkłady tytoniowe Terea/SMARTCORE STICKS™.
- Urządzenie można używać tylko w temperaturach w zakresie 0°C - 40°C.
- Wkłady tytoniowe Terea/SMARTCORE STICKS™ są jednorazowe i nie należy ich używać ponownie lub podpalać zapałką, zapalniczką, ani innym źródłem ognia.

Ryzyko związane z bateriami

Urządzenia IQOS ILUMA™ i IQOS ILUMA PRIME™ są zasilane szczelnymi bateriami litowo-jonowymi (Li-ion). W normalnych warunkach użytkowania bateria jest szczelna. Jeżeli zauważysz, że z baterii wycieka płyn, zalecamy podjąć następujące środki ostrożności:

- W przypadku połknięcia płynu wyciekającego z baterii należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Nie należy wywoływać wymiotów, nie należy też nic jeść ani pić.
- Jeśli opary płynu wyciekającego z baterii dostaną się do organizmu drogą wziewną, należy wyjść na świeże powietrze i zgłosić się do lekarza.
- W przypadku kontaktu płynu ze skórą należy umyć obszar narażony na jego działanie, w tym ręce, i nie dotykać oczu.
- W przypadku kontaktu płynu z oczami należy niezwłocznie przemyć je czystą bieżącą wodą przez co najmniej 15 minut i zgłosić się do lekarza.

Ryzyko oparzenia

Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń i zaleceń dot. bezpieczeństwa może prowadzić do oparzeń:

- Urządzenia IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ i wkłady tytoniowe TEREA/SMARTCORE STICKS™ należy przechowywać w czystym, suchym i chłodnym miejscu.
- Urządzeń IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ i wkładów tytoniowych TEREA/SMARTCORE STICKS™ nie należy wystawiać na działanie intensywnej wilgoci lub bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych.
- Nie należy używać wkładów tytoniowych TEREA/SMARTCORE STICKS™, które zostały narażone na działanie wysokiej temperatury lub wilgoci.
- Nie należy wyjmować wkładu tytoniowego TEREA/SMARTCORE STICKS™ w trakcie korzystania z urządzenia.

Ryzyko reakcji alergicznej

- Używanie urządzeń IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ oraz wkładów tytoniowych TEREA/SMARTCORE STICKS™ może spowodować objawy reakcji alergicznej, takie jak opuchnięcie twarzy, warg, języka, dziąseł, gardła lub ciała, trudności z oddychaniem lub świszczący oddech.
- W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów, wskazujących na poważną reakcję alergiczną, należy zaprzestać korzystania z urządzeń IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ i wkładów tytoniowych TEREA/SMARTCORE STICKS™ i niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Użytkowanie wkładów tytoniowych TEREA/SMARTCORE STICKS™

- Z urządzeń IQOS ILUMA™ i IQOS ILUMA PRIME™ należy korzystać wyłącznie z użyciem wkładów tytoniowych TEREA/SMARTCORE STICKS™, specjalnie zaprojektowanych do pracy z urządzeniami IQOS ILUMA™ i IQOS ILUMA PRIME™.
- Nigdy nie należy używać urządzeń IQOS ILUMA™ lub IQOS ILUMA PRIME™ z papierosem lub innym tego typu produktem.
- Wkładów tytoniowych TEREA/SMARTCORE STICKS™ nie należy używać z urządzeniami poprzedniej generacji (IQOS 3 DUO™ lub wcześniejszymi).
- Wkładów tytoniowych TEREA/SMARTCORE STICKS™ nie należy poddawać żadnym modyfikacjom ani dodawać do nich jakichkolwiek substancji. Takie działania mogą powodować obrażenia.

Przechowywanie

- Urządzenie należy przechowywać w czystym, suchym i chłodnym miejscu. Nie należy go przechowywać w temperaturze powyżej 60°C.
- Urządzenie należy przechowywać z dala od dzieci.

Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych lub incydentów

- Jeżeli podczas korzystania z urządzeń IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ i/lub wkładów tytoniowych TEREA/SMARTCORE STICKS™ u użytkownika wystąpią niepożądane objawy zdrowotne, powinien on zwrócić się do lekarza.
- Zdarzenia niepożądane lub incydenty można zgłaszać bezpośrednio, kontaktując się z lokalnym działem obsługi klienta (szczegółowe dane znajdują się w ulotce na temat obsługi klienta i gwarancji). Zgłaszanie skutków ubocznych pomaga zapewnić użytkownikom bardziej szczegółowe informacje o bezpieczeństwie tego produktu.
- Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.iqos.com

DANE TECHNICZNE

Podgrzewacz:

IQOS ILUMA™ i IQOS ILUMA PRIME™

Model C1402

Rodzaj baterii: Bateria akumulatorowa

Wejście: 5 V  1,6 A

Ładowarka przenośna:

Typ baterii dla IQOS ILUMA PRIME™

Model C1502

Bateria akumulatorowa
litowo-jonowa (Li-ion)

Wejście: 5 V  2 A

Bluetooth® 4.1

Ładowarka przenośna:

IQOS ILUMA™

Model M0001

Rodzaj baterii: Bateria akumulatorowa
litowo-jonowa (Li-ion)

Wejście: 5 V  2 A

Bluetooth® 5.0

Na ładowarkach przenośnych IQOS ILUMA™ i IQOS ILUMA PRIME™ widnieje symbol , a obok niego „SxxAxx”, co oznacza, że mogą one być ładowane wyłącznie przy użyciu jednego z wymienionych poniżej zatwierdzonych modeli zasilaczy sieciowych.

Zasilacz sieciowy:

Model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Wejście: 100 V-240 V~50/60 Hz 0,3 A

Wyjście: 5,0 V  2,0 A

Moc wyjściowa: 10,0 W

Średnia wydajność podczas pracy: 79,0%

Zużycie energii w stanie bez obciążenia: <0,09 W

Wyjście: 5 V  2 A

Używać z kablem do ładowania

INFORMACJE NA TEMAT UTYLIZACJI URZĄDZEŃ IQOS ILUMA™ ORAZ IQOS ILUMA PRIME™

Obowiązują na terenie Unii Europejskiej i EOG

 Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu ani jego poszczególnych części (w tym baterii) nie wolno utylizować razem z pozostałymi odpadami gospodarczymi. Zużyty sprzęt należy przekazać do wyznaczonego punktu recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych. Zużyte baterie można także zwrócić bezpłatnie w punkcie sprzedaży. Segregacja zużytego sprzętu (w tym baterii) na etapie odbioru i recyklingu pomoże zachować zasoby naturalne oraz sprawi, że zostanie on przetworzony w sposób zapewniający ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska. Utylizacja zużytego sprzętu razem z niesegregowanymi odpadami gospodarczymi (np. jego spalanie lub pozostawienie na śmietniku) może mieć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzkie. Więcej informacji na temat punktów odbioru zużytego sprzętu w celu jego recyklingu można uzyskać w lokalnym urzędzie administracji publicznej, w służbach oczyszczania miasta lub w sklepie, w którym produkt nabyto. Lokalny importer produktu zapewnia finansowanie przetwarzania i recyklingu zużytego sprzętu zwróconego za pośrednictwem tych wyznaczonych punktów odbioru zgodnie z wymogami prawa miejscowego.

INSTRUKCJA WYJMOWANIA BATERII (UTYLIZACJA I RECYKLING)

Wyjmowanie baterii przez konsumenta jest zabronione. Pod koniec okresu użytkowania produktu tylko autoryzowany podmiot zajmujący się recyklingiem może bezpiecznie wyjąć baterie, wykonując poniższe czynności.

Ładowarka przenośna IQOS ILUMA PRIME™ (Model C1502):

Krok 1: Przed przystąpieniem do demontażu urządzenie należy całkowicie rozładować.

Krok 2: Zdjąć/odkleić gumową podkładkę z osłony ładowarki przenośnej.

Krok 3: Odkręcić dwie śrubki.

Krok 4: Zdjąć osłonę, przesuwając i powoli poruszając pionowo w kierunku od metalowej obudowy, a następnie usunąć 2 śrubki z ramki.

Krok 5: Odlączyć wszystkie elastyczne obwody drukowane i złącze, aby wyjąć płytke drukowaną ładowarki.

Krok 6: Wyjąć baterię, odchylając ją do góry i poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Ładowarka przenośna IQOS ILUMA™ (Model M0001):

Krok 1: Przed rozłożeniem urządzenie należy całkowicie rozładować.

Krok 2: Zdjąć palcami nakładkę z drzwiczek.

Krok 3: Otworzyć drzwiczki i odkręcić dolną i górną śrubkę.

Krok 4: Usunąć obudowę ładowarki.

Krok 5: Odkręcić elektroniczny układ scalony (1 śrubką).

Krok 6: Odlączyć złącze baterii od układu scalonego. Nie przecinać przewodów baterii.

Krok 7: Usunąć baterię, odchylając ją ku górze, a następnie utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

Urządzenia IQOS ILUMA™ i IQOS ILUMA PRIME™ (Model C1402):

Krok 1: Przed przystąpieniem do demontażu urządzenie należy całkowicie rozładować.

Krok 2: Zdjąć okrągłą nasadkę.

Krok 3: Otworzyć zatyczkę, wysunąć zespół z obudowy.

Krok 4: Odlutować klapkę baterii i podnieść ją.

Krok 5: Wyjąć baterię i poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Deklaracja zgodności

Philip Morris Products S.A. niniejszym oświadcza, że urządzenia IQOS ILUMA™ i IQOS ILUMA PRIME™ są zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Oficjalną deklarację zgodności można znaleźć pod adresem: www.pmi.com/declarationofconformity

Urządzenia IQOS ILUMA™ i IQOS ILUMA PRIME™ działają w zakresie częstotliwości 2,402–2,480 GHz z maksymalną mocą wyjściową RF 10,0 dBm.

Urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na fale radiowe i zostało ocenione zgodnie z warunkami ekspozycji urządzenia przenośnego i zgodnie z normą EN 62311: 2008.

Zaprojektowano i wyprodukowano za zgodą Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Szwajcaria.



Znak słowny i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie wykorzystanie tych znaków przez firmę Philip Morris Products S.A. i jej podmioty stowarzyszone odbywa się na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

Dalsze informacje dotyczące licencji oprogramowania sprzętowego IQOS ILUMA™ i IQOS ILUMA PRIME™ są dostępne na stronie www.iqos.com.

Nie wszystkie urządzenia wymienione w niniejszych ostrzeżeniach i instrukcjach bezpieczeństwa są zawarte w tym zestawie.