

IQOS
ILUMA i



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential physical injury hazards.

ENGLISH

SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

PLEASE READ ALL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS BEFORE USE TO AVOID INJURY.

These safety warnings and instructions cannot cover all possible conditions that could occur, and users should exercise care and caution.

KEEP THESE SAFETY
WARNINGS AND
INSTRUCTIONS FOR
FUTURE REFERENCE
AS THEY CONTAIN
IMPORTANT
INFORMATION.

These Safety Warnings and Instructions are applicable to IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™

See www.iqos.com for any updates to these Safety Warnings and Instructions.

INTENDED USERS

- IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ are for adult use only.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ are for adults who would otherwise continue to use tobacco or nicotine-containing products.
- Children and adolescents should never use IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ or SMARTCORE STICKS™ under any circumstances.

- This product should not be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of knowledge unless they have been given supervision or instruction to use the product in a safe way and understand the hazards involved.

TOBACCO AND NICOTINE

- SMARTCORE STICKS™ contain nicotine, which is addictive.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ are not risk-free. The best way to reduce tobacco and nicotine-related health risks is to quit tobacco and nicotine use altogether.
- Some users may experience side effects including: abdominal pain, chest pain, choking sensation, cough, difficulty breathing, dizziness, dry mouth, dry throat, gingivitis, headache, malaise, nasal stuffiness, nausea, mouth irritation, palpitations, throat irritation, and vomiting.
- Nicotine-containing products should not be used by people who have or are at risk of heart diseases, are diabetic, are epileptic, or are experiencing seizures.
- Nicotine-containing products should not be used during pregnancy or while breast-feeding. If you are pregnant, breast-feeding or think you may be pregnant, you should quit tobacco and nicotine use altogether.
- Stopping smoking or switching to IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ or other nicotine-containing products may require the adjustment of the dosing of certain medicines (e.g., theophylline, clozapine, ropinirole).
- If you have questions about whether you should use IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ given an existing health condition, you should consult a health care professional.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

WARNING **CHOKING, INGESTION AND HANDLING HAZARD**

- Keep IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ out of reach of children and pets at all times.
- CHOKING HAZARD – IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™ devices, accessories, and SMARTCORE STICKS™ contain small parts.
- SMARTCORE STICKS™ contain metal parts with sharp edges.

- **INGESTION HAZARD**
 - Swallowed SMARTCORE STICKS™ can cause serious injury to internal organs due to small metal parts with sharp edges.
 - Swallowed SMARTCORE STICKS™ can pose a risk of nicotine intoxication.
 - If SMARTCORE STICKS™ are swallowed, seek medical attention immediately.
- **HANDLING HAZARD** – Do not take apart SMARTCORE STICKS™ as they contain small metal parts with sharp edges. Always dispose of SMARTCORE STICKS™ as soon as fully cooled according to local waste disposal regulations.



WARNING

ELECTRONIC AND BATTERY HAZARDS

Electrical Risks

Failure to follow these Safety Warnings and Instructions could result in fire, explosion, electric shock, injury, or damage to oneself, others, the product or other property:

- Only Intended Users should use IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™.
- Do not use IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ where the use of electronic devices is prohibited.
- Do not charge or use IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ or accessories if damaged, tampered with or broken.
- Do not use IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ if the battery appears to be leaking.
- Only charge IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™ indoors, as indicated by symbol  using a manufacturer-approved Charging Cable (supplied in the box) and certified Power Adaptor (which you should obtain from a reputable source). Do not use accessories not approved by the manufacturer. Refer to 'Technical Data' section and www.IQOS.com for additional important safety information.
- This product must only be charged using Safety Extra Low Voltage with a 5V;2A Power Adaptor. Refer to the Technical Data section of this Safety Warnings and Instructions for details.
- Do not use, charge, or store IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ in places with high temperatures (such as inside a car in summer, or near heat sources such as radiators or fireplaces).
- Do not use IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ where flammable materials, liquids and gases are present.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™, Power Adaptor and Charging Cable should not be exposed to any liquid. Do not touch IQOS ILUMA i™ or IQOS

- ILUMA i PRIME™ and/or its accessories if they become wet or have been immersed in any liquid.
- Do not clean the device with any cleaning agent. Only clean with manufacturer-approved accessories or tools.
 - Do not clean the device while on.
 - Clean the USB charging port of the IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™ periodically to avoid accumulation of foreign matters (such as dust particles) and inspect USB port for foreign materials before using USB connector.
 - Handle with care. Do not drop IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ or subject them to strong shock.
 - This product contains no user-serviceable parts. Do not attempt to open, modify, service, disassemble or repair any component of IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ or to replace any of the components or batteries.
 - IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™ Pocket Chargers and Holders are not compatible with previous IQOS generations (IQOS 3 DUO™ or earlier). Do not attempt charging IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ Holders in any previous IQOS generation Pocket Charger. Do not attempt charging any previous IQOS generation Holder in IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ Pocket Charger.
 - Do not use this product if it has been exposed to excessive cold, heat, or moisture.
 - Do not touch IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ and/or their accessories if they overheat, spark, fume, ignite, or burn. If applicable and possible, use caution to shut off or disconnect power supply.
 - Do not attempt to insert any object in the heating chamber other than SMARTCORE STICKS™ or ILUMA™ Stick Remover (when necessary). Ensure the Holder is powered off before attempting to remove SMARTCORE STICKS™ with ILUMA™ Stick Remover.
 - Do not insert metal pieces in the Holder while in use.
 - Only operate the device in temperatures between >0°C/<40°C.
 - SMARTCORE STICKS™ are single use only and should never be re-used, lit with a match, lighter, or any other flame source.
 - Never dispose of IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ and/or their accessories with other household waste, as they may enter in contact with water and/or other liquids.

Battery Risks

IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™ are powered with sealed Lithium-ion (Li-ion) batteries. Under normal conditions of use, the battery is sealed. If you notice that battery fluid leaks, follow these precautions:

- If fluid from leaked battery is swallowed, seek medical attention immediately. Do not induce vomiting or ingest food or drink.
- If vapor from leaked battery is inhaled, get fresh air and seek medical attention.
- If fluid from battery is in contact with skin, wash the affected area, including hands and do not touch eyes.
- If fluid from leaked battery is in contact with eyes, immediately flush with clean running water for at least 15 minutes and seek medical attention immediately.



CAUTION

THERMAL BURN RISKS

Failure to follow these Safety Warnings and Instructions could result in thermal burns:

- Store IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ in a clean, dry, cool place.
- Do not expose IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ to high humidity conditions or direct sunlight.
- Do not use SMARTCORE STICKS™ that have been exposed to excessive heat or moisture.
- Do not remove a SMARTCORE STICK™ while in use.



CAUTION

ALLERGIC REACTION RISKS

- Using IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ could cause an allergic reaction, such as swelling of the face, lips, tongue, gums, throat, or body, difficulty breathing, or wheezing.
- Stop using IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ and seek medical attention immediately if you experience any of the symptoms above as they may indicate a serious allergic reaction.
- Certain SMARTCORE STICKS™ contain botanical ingredients that may cause allergic reactions in some users (see information on pack). Do not share IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ devices with other users to minimize the risk of cross-contamination that could lead to an allergic reaction.

USE OF SMARTCORE STICKS™

- Only use IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™ with SMARTCORE STICKS™ specifically designed for IQOS ILUMA device generations.
- Never use IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ with a cigarette or similar products. Doing so may cause injury.
- Do not use SMARTCORE STICKS™ with previous IQOS™ device (IQOS 3 DUO™ or earlier).
- Do not modify SMARTCORE STICKS™ in any way or add any substance to SMARTCORE STICKS™. Doing so may cause injury.

REPORTING OF ADVERSE EVENTS OR INCIDENTS

- If you experience any unwanted health effect when using IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ and/or SMARTCORE STICKS™, consult a health care professional.
- You can report any adverse event or incident directly by contacting your local Customer Care (details can be found in the Customer Care & Warranty card). By reporting side effects, you can help provide more information on the safety of this product.
- For more information, please go to www.IQOS.com.

TECHNICAL DATA

Holder:

IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™ Model M0010

Battery type: Li-ion rechargeable battery

Input: 5V  1.6A

Pocket Charger:

IQOS ILUMA i PRIME™ Model M0021

Battery type: Li-ion rechargeable battery

Input: 5V  2A

Bluetooth® 5.0

Pocket Charger:

IQOS ILUMA i™ Model M0022

Battery type: Li-ion rechargeable battery

Input: 5V  2A

Bluetooth® 5.0

Not all devices listed in these Safety Warnings and Instructions are included in this mobility kit.

Compatible Power Adaptor Information

Model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Input: 100 V-240 V~ 50-60 Hz 0.3 A

Output: 5.0 V  2.0 A

Output power: 10.0 W

Average active efficiency: 79.0 %
No load power consumption: <0.09 W

Use with supplied Charging Cable

INFORMATION FOR DISPOSING OF IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™

Valid across European Union and EEA



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product and its individual parts (including batteries) must not be disposed of with your other household waste.

Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by bringing it to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. In addition, waste batteries can be returned free of charge at the point of sale. The separate collection and recycling of your waste equipment (including batteries) at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. Disposing of waste equipment as unsorted municipal waste (e.g., by waste incineration or land filling) can have negative effects on the environment and human health. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your local household waste disposal service or the shop where you purchased the product. The local importer of the product will provide for the financing of the treatment and recycling of waste equipment returned through these designated collection points in accordance with local requirements.

BATTERY REMOVAL INSTRUCTIONS (FOR DISPOSAL AND RECYCLING)

Batteries must not be removed by the consumer. At end of product life, only an authorized recycler may safely remove batteries by following the steps below.

IQOS ILUMA i PRIME™ Pocket Charger (Model M0021):

- Step 1: The device should be fully discharged before disassembling it.
- Step 2: Remove/peel off the rubber pad from the Pocket Charger Wrap Cover.
- Step 3: Remove the 2 screws.
- Step 4: Remove Magnetic Connector by a small (approx. 1mm) head screw bit.
- Step 5: Remove Wrap Cover by sliding and wiggling vertically slowly away from Metal Housing.
- Step 6: Remove the rubber washer (1x) and the screw on board (1x).

- Step 7: Detach all Flexible Printed Circuits (3x) and connector (2x) to remove the charger PCBA.
- Step 8: Remove the 2 screws of the frame and take it out from the Metal Housing.
- Step 9: Remove battery by tilting it up and dispose of according to local regulations.

IQOS ILUMA i™ Pocket Charger (Model M0022):

- Step 1: The device should be fully discharged before disassembling it.
- Step 2: Open the door.
- Step 3: Remove Door Cover with fingers.
- Step 4: Unfasten the 2 screws on top and bottom.
- Step 5: Remove Charger Housing.
- Step 6: Unfasten the electronic circuit board (1 screw only) and remove the retainer.
- Step 7: Unplug battery connector on the circuit board. Do not cut battery wires.
- Step 8: Unplug light channel FPC connector on the circuit board, and detach the 2 kapton tapes on battery.
- Step 9: Remove battery by tilting it up and dispose of according to local regulations.

IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™ Holder (Model M0010):

- Step 1: The device should be fully discharged before disassembling it.
- Step 2: Open the Ring.
- Step 3: Open the retainer cap.
- Step 4: Take out the CM (Coil module) Seal Ring.
- Step 5: Slide out the assembly out from housing.
- Step 6: De-solder the battery tab from PCBA side and lift it up.
- Step 7: Remove battery and dispose of according to local regulations.

CONFIRMATION OF COMPLIANCE

Hereby, Philip Morris Products S.A. declares that IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™ are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The official Declaration of Conformity may be found at: www.pmi.com/declarationofconformity

IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™ operate within 2.402 – 2.480GHz frequency band with a maximum RF output power below 10.0 dBm.

This device complies with the RF exposure limits and has been evaluated in compliance with portable exposure condition according to the EN 62311:2008.

Designed and manufactured under the authority of Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and use of such marks by Philip Morris Products S.A. is under license.

Further information regarding the firmware license for IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™ is available at www.IQOS.com.

© 2024 Copyright Philip Morris Products S.A.



IQOS
ILUMA i



See on ohutushoiatuse sümbol. Seda kasutatakse selleks, et hoiatada teid võimalike füüsiliste vigastuste ohtude eest.

EESTI

OHUTUSHOIATUSED JA -JUHISED. LUGEGE ENNE KASUTAMIST

**LÄBI KÕIK OHUTUSHOIATUSED JA -JUHISED, ET
VÄLTIDA VIGASTUSI.**

Need ohutushoiatused ja -juhised ei hõlma kõiki võimalikke olukordi ning kasutajad peaksid olema ettevaatlikud ja tähelepanelikud.

HOIDKE NEID OHUTUSHOIATUSI JA JUHISEID EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS, KUNA NEED SISALDAVAD OLULIST TEAVET.

**Need ohutushoiatused ja -juhised kehtivad IQOS
ILUMA i™ ja IQOS ILUMA i PRIME™ kohta.**

**Vaadake www.iqos.com nende ohutushoiatuste ja
-juhiste värskendusi.**

ETTENÄHTUD KASUTAJAD

- IQOS ILUMA i™ ja IQOS ILUMA i PRIME™ ja SMARTCORE STICKS™ on mõeldud kasutamiseks ainult täiskasvanutele.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ ja SMARTCORE STICKS™ on mõeldud täiskasvanutele, kes muidu jätkaksid tubaka või nikotiini sisaldavate toodete kasutamist.
- Lapsed ja noorukid ei tohi mingil juhul kasutada IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ ega SMARTCORE STICKS™.

- Seda toodet ei tohi kasutada isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad teadmised, välja arvatud juhul, kui neile on antud juhendamine või juhised toote ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad kaasnevaid ohte.

TUBAKAS JA NIKOTIIN

- SMARTCORE STICKS™ tubakapulgad sisaldavad nikotiini, mis tekitab sõltuvust.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ ja SMARTCORE STICKS™ ei ole riskivabad. Parim viis tubaka ja nikotiiniga seotud terviseriskide vähendamiseks on tubaka ja nikotiini tarbimisest täielikult loobuda.
- Mõnedel kasutajatel võivad tekkida kõrvaltoimed, sealhulgas: kõhuvalu, valu rinnus, lämbumistunne, kõha, hingamisraskused, pearinglus, suukuivus, kurgukuivus, igemepõletik, peavalu, halb enesetunne, ninakinnisus, iiveldus, suuärritus, südamepekslemine, kurguärritus ja oksendamine.
- Nikotiinisaldusega tooteid ei tohi kasutada inimesed, kellel on südamehaigused või kellel on selle oht, diabeetikud, epilepsiahaiged või kellel on krambid.
- Nikotiinisaldusega tooteid ei tohi kasutada raseduse ega rinnaga toitmise ajal. Kui olete rase, toidate last rinnaga või arvate, et võite olla rase, peaksite tubaka ja nikotiini tarvitamisest täielikult loobuma.
- Suitsetamisest loobumine või üleminek IQOS ILUMA i™ või IQOS ILUMA i PRIME™ seadmetele ja SMARTCORE STICKS™ tubakapulcadele või muudele nikotiini sisaldavatele toodetele võivad nõuda teatud ravimite (nt teofülliin, klosapiin, ropinirool) annuse kohandamist.
- Kui teil on küsimusi selle kohta, kas peaksite kasutama IQOS ILUMA i™ või IQOS ILUMA i PRIME™ seadet ja SMARTCORE STICKS™ tubakapulki, arvestades olemasolevat tervislikku seisundit, peate konsulteerima tervishoiutöötajaga.

⚠ OLULINE OHUTUSTEAVE



LÄMBUMIS-, ALLANEELAMIS- JA KÄITLEMISOHT

- Hoidke IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ ja SMARTCORE STICKS™ tubakapulgad alati lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas.
- LÄMBUMISOHT – IQOS ILUMA i™ ja IQOS ILUMA i PRIME™ seadmed, tarvikud ja SMARTCORE STICKS™ tubakapulgad sisaldavad väikseid osi.
- SMARTCORE STICKS™ tubakapulgad sisaldavad

teravate servadega metalloosi.

- **ALLANEELAMISE OHT**
 - Allaneelatud SMARTCORE STICKS™ tubakapulgad võivad põhjustada siseorganitele tõsiseid vigastusi teravate servadega väikeste metalloside tõttu.
 - Allaneelatud SMARTCORE STICKS™ tubakapulgad võivad põhjustada nikotiinimürgistuse ohtu.
 - SMARTCORE STICKS™ tubakapulga allaneelamisel pöörduge viivitamatult arsti poole.
- **KÄSITSEMISOHT** – ärge võtke SMARTCORE STICKS™ tubakapulka lahti, kuna need sisaldavad väikseid teravate servadega metalloosi. Kõrvaldage SMARTCORE STICKS™ tubakapulgad alati kohe, kui need on täielikult jahtunud vastavalt kohalikele jäätmekäitlus eeskirjadele.



HOIATUS

**ELEKTROONILISED JA
AKUGA SEOTUD OHUD**

Elektriga seotud riskid

Nende ohutushoiatuste ja -juhiste eiramine võib põhjustada tulekahju, plahvatuse, elektrilöögi, vigastuse või kahjustada ennast, teisi, toodet või muud vara:

- Ainult ettenähtud kasutajad peaksid kasutama IQOS ILUMA i™ või IQOS ILUMA i PRIME™
- Ärge kasutage IQOS ILUMA i™ või IQOS ILUMA i PRIME™ seadet kohas, kus elektroonikaseadmete kasutamine on keelatud.
- Ärge laadige ega kasutage IQOS ILUMA i™ või IQOS ILUMA i PRIME™ seadmeid ega tarvikuid, kui need on kahjustatud, rikutud või purunenud.
- Ärge kasutage IQOS ILUMA i™ või IQOS ILUMA i PRIME™ seadmeid, kui aku näib lekkivat.
- Laadige IQOS ILUMA i™ ja IQOS ILUMA i PRIME™ seadmeid ainult siseruumides, nagu on näidatud sümboliga , kasutades tootja heakskiidetud laadimiskaablit (karbis kaasas) ja sertifitseeritud toiteadapterit (mille peaksite hankima mainekast allikast). Ärge kasutage tarvikuid, mida tootja pole heaks kiitnud. Vaadake jaotist "Tehnilised andmed" ja www.IQOS.com olulise ohutusala se lisa teabe saamiseks.
- Seda toodet tohib laadida ainult eriti madala pingega 5V; 2A Toiteadapteriga. Vaadake üksikasju nende ohutushoiatuste ja -juhiste jaotisest Tehnilised andmed.
- Ärge kasutage, laadige ega hoidke IQOS ILUMA i™ või IQOS ILUMA i PRIME™ kõrge temperatuuriga kohtades (näiteks suvel autos või soojusallikate, näiteks radiaatorite või kaminat läheduses).

- Ärge kasutage IQOS ILUMA i™ või IQOS ILUMA i PRIME™, kus on tuleohtlikke materjale, vedelikke ja gaase.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ toiteadapter ja laadimiskaabel ei tohi kokku puutuda ühegi vedelikuga. Ärge puudutage IQOS ILUMA i™ või IQOS ILUMA i PRIME™ ja/või selle tarvikuid, kui need on märjaks saanud või kastetud mõnda vedelikku.
- Ärge puhastage seadet ühegi puhastusvahendiga. Puhastage ainult tootja poolt heakskiidetud tarvikute või tööriistadega.
- Ärge puhastage seadet sisselülitamisel.
- Puhastage perioodiliselt IQOS ILUMA i™ või IQOS ILUMA i PRIME™ USB-laadimisporti, et vältida võõrkehade (näiteks tolmuosakeste) kogunemist, ja kontrollige enne USB-pistiku kasutamist USB-porti võõrkehade suhtes.
- Käsitsege ettevaatlikult. Ärge kukutage IQOS ILUMA i™ või IQOS ILUMA i PRIME™ seadet ega allutage neid tugevale šokile.
- See toode ei sisalda kasutaja poolt hooldatavaid osi. Ärge proovige avada, modifitseerida, hooldada, lahti võtta ega parandada ühtegi IQOS ILUMA i™ või IQOS ILUMA i PRIME™ komponenti ega asendada ühtegi komponenti ega patareid.
- IQOS ILUMA i™ ja IQOS ILUMA i PRIME™ taskulaadijad ja -hoidjad ei ühildu eelmiste IQOS põlvkondadega (IQOS 3 DUO™ või varasemad). Ärge proovige laadida IQOS ILUMA i™ või IQOS ILUMA i PRIME™ hoidjaid üheski varasemas IQOS põlvkonna taskulaadijas. Ärge proovige laadida ühtegi eelmise IQOS põlvkonna hoidikut IQOS ILUMA i™ või IQOS ILUMA i PRIME™ taskulaadijas.
- Ärge kasutage seda toodet, kui see on kokku puutunud liigse külma, kuumuse või niiskusega.
- Ärge puudutage IQOS ILUMA i™ või IQOS ILUMA i PRIME™ ja/või nende tarvikuid, kui need üle kuumenevad, sähvivad, suitsevad, süttivad või põlevad. Kui võimalik siis ettevaatlikult lülitage seade välja või ühendage lahti toiteallikast.
- Ärge proovige küttekambrisse sisestada ühtegi muud eset peale SMARTCORE STICKS™ tubakapulcade või ILUMA™ tubakapulgaemaldaja (kui see on vajalik). Veenduge, et hoidja on välja lülitatud, enne kui proovite SMARTCORE STICKS™ tubakapulka ILUMA™ pulgaemaldajaga eemaldada.
- Ärge sisestage hoidjasse kasutamise ajal metall detaile.
- Kasutage seadet ainult temperatuuril $>0^{\circ}\text{C}$ / $<40^{\circ}\text{C}$.
- SMARTCORE STICKS™ tubakapulgad on ainult ühekordselt kasutatavad ja neid ei tohiks kunagi

uuesti kasutada, tikuga süüdata, välgumihkli või mõne muu leegiallikaga süüdata.

- Ärge kunagi visake IQOS ILUMA i™ või IQOS ILUMA i PRIME™ ja/või nende tarvikuid koos muude olmejäätmetega ära, kuna need võivad kokku puutuda vee ja/või muude vedelikega.

Aku riskid

IQOS ILUMA i™ ja IQOS ILUMA i PRIME™ töötavad suletud liitiumioonakudega. Normaalsetes kasutustingimustes on aku suletud. Kui märkate, et akuvedelik lekib, järgige neid ettevaatusabinõusid:

- Lekkinud aku vedeliku allaneelamisel pöörduge viivitamatult arsti poole. Ärge kutsuge esile oksendamist ega sööge ega jooge.
- Lekkinud aku auru sissehingamisel hingake värsket õhku ja pöörduge arsti poole.
- Kui aku vedelik puutub kokku nahaga, peske kahjustatud piirkonda, sealhulgas käsi, ja ärge puudutage silmi.
- Kui lekkinud aku vedelik satub silma, loputage seda kohe puhta voolava veega vähemalt 15 minutit ja pöörduge viivitamatult arsti poole.



ETTEVAATUST

TERMILISE PÖLETUSE OHT

Nende ohutushoiatuste ja -juhiste eiramine võib põhjustada termilisi põletusi:

- Hoidke IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ ja SMARTCORE STICKS™ tubakapulgad puhtas, kuivas ja jahedas kohas.
- Ärge jätke IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ ja SMARTCORE STICKS™ tubakapulki kõrge niiskuse või otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge kasutage SMARTCORE STICKS™ tubakapulki, mis on kokku puutunud liigse kuumuse või niiskusega.
- Ärge eemaldage kasutamise ajal SMARTCORE STICK™ tubakapulki.



ETTEVAATUST

ALLERGILISTE REAKTSIOONIDE RISKID

- IQOS ILUMA i™ või IQOS ILUMA i PRIME™ ja SMARTCORE STICKS™ tubakapulcade kasutamine võib põhjustada allergilist reaktsiooni, nagu näo, huulte, keele, igemete, kurgu või keha turse, hingamisraskuseid või hingeldamist.
- Lõpetage IQOS ILUMA i™ või IQOS ILUMA i PRIME™ ja SMARTCORE STICKS™ tubakapulcade kasutamine ja pöörduge viivitamatult arsti poole, kui teil tekib mõni ülaltoodud sümptomitest,

kuna need võivad viidata tõsisele allergilisele reaktsioonile.

- Teatud SMARTCORE STICKS™ tubakapulgad sisaldavad botaanilisi koostisosi, mis võivad mõnedel kasutajatel põhjustada allergilisi reaktsioone (vt pakendil olevat teavet). Ärge jagage IQOS ILUMA i™ või IQOS ILUMA i PRIME™ seadmeid teiste kasutajatega, et minimeerida ristsaastumise ohtu, mis võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

SMARTCORE STICKS™ KASUTAMINE

- Kasutage ainult IQOS ILUMA i™ ja IQOS ILUMA i PRIME™ seadmeid koos SMARTCORE STICK™ tubakapulkadega, mis on spetsiaalselt loodud IQOS ILUMA i seadmete põlvkondadele.
- Ärge kunagi kasutage IQOS ILUMA i™ või IQOS ILUMA i PRIME™ seadmeid koos sigareti või sarnaste toodetega. See võib põhjustada vigastusi.
- Ärge kasutage SMARTCORE STICKS™ tubakapulkasid eelmise põlvkonna IQOS seadmetega (IQOS 3 DUO™ või varasem).
- Ärge muutke SMARTCORE STICKS™ tubakapulkasid mingil viisil ega lisage SMARTCORE STICKS™ tubakapulka ühtegi ainet. See võib põhjustada vigastusi.

KÕRVALNÄHTUDEST VÕI INTSIDENTIDEST TEATAMINE

- Kui teil tekib IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ seadmete ja/või SMARTCORE STICKS™ tubakapulcade kasutamisel soovimatuid tervisehäiringuid, pidage nõu tervishoiutöötajaga.
- Igast kõrvalnähtusest või juhtumist saate teatada otse, võttes ühendust kohaliku klienditeenindusega (üksikasjad leiame klienditeeninduse ja garantii kaardilt). Kõrvaltoimetest teatades saate aidata anda lisateavet selle toote ohutuse kohta.
- Lisateabe saamiseks minge aadressile www.IQOS.com.

TEHNILISED ANDMED

Hoidja:

IQOS ILUMA i™ ja IQOS ILUMA i PRIME™ mudel M0010

Aku tüüp: Li-ion laetav aku

Sisend: 5V  1.6A

Taskulaadija:

IQOS ILUMA i PRIME™ mudel M0021

Aku tüüp: Li-ion laetav aku

Sisend: 5V  2A

Bluetooth® 5.0

Taskulaadija:

IQOS ILUMA i™ Model M0022

Aku tüüp: Li-ion laetav aku

Sisend: 5V  2A

Bluetooth® 5.0

See mobiilsuskomplekt ei hõlma kõiki nendes ohutushoiatustes ja -juhistes loetletud seadmeid.

Ühilduva toiteadapteri teave

Mudel: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Sisend: 100 V-240 V ~ 50-60 Hz 0.3 A

Väljund: 5.0 V  2.0 A

Väljundvõimsus: 10.0 W

Keskmine aktiivne kasutegur: 79.0%

Koormus puudub: <0.09 W

Kasutage koos kaasasoleva laadimiskaabliga**TEAVE IQOS ILUMA i™ ja IQOS ILUMA i PRIME™
utiliseerimiseks****Kehtib kogu Euroopa Liidus ja EMP**

See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ja selle üksikuid osi (sh patareisid) ei tohi ära visata koos muu olmeprügiga. Selle asemel on teie kohustus kõrvaldada oma jäätmed, viies need määratud kogumispunkti elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlussevõtuks. Lisaks saab patareid müügikohas tasuta tagastada. Seadmete jäätmeid (sealhulgas patareide) liigiti kogumine ja ringlussevõtt nende kõrvaldamise ajal aitab säästa loodusvarasid ja tagada, et need võetakse ringlusse viisil, mis kaitseb inimeste tervist ja keskkonda. Seadmete jäätmete kõrvaldamine sortimata olmejäätmetena (nt jäätmete põletamine või ladestamine) võib avaldada negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuhu saate oma seadmed ringlussevõtuks viia, võtke ühendust oma kohaliku linna ametkonnaga, olmejäätmete kõrvaldamise ettevõttega või kauplusega, kust toote ostsite. Toote kohalik importija rahastab nende määratud kogumispunktide kaudu tagastatud seadmete töötlemist ja ringlussevõttu vastavalt kohalikele nõuetele.

**AKU EEMALDAMISE JUHISED
(KÕRVALDAMISEKS JA RINGLUSSEVÕTUKS)**

Tarbija ei tohi akusid eemaldada. Toote kasutusaja lõpus võib ainult volitatud ringlussevõtja patareisid ohutult eemaldada, järgides alltoodud samme.

IQOS ILUMA i PRIME™ taskulaadija (mudel M0021):

- 1 samm: Enne selle lahtivõtmist tuleb seade täielikult tühjendada.
- 2 samm: eemaldage / tõmmake ära kummipadi taskulaadija kattelt.
- 3 samm: eemaldage 2 kruvi.
- 4 samm: eemaldage magnetpistik (umbes 1 mm) kruvikeerija abil.
- 5 samm: eemaldage kate, libistades aeglaselt metallkorpusest eemale.
- 6 samm: Eemaldage kummiseib (1x) ja kruvi (1x).
- 7 samm: Eemaldage kõik painduvad trükkplaadid (3x) ja pistik (2x), et eemaldada laadija PCBA.
- 8 samm: Eemaldage raami 2 kruvi ja võtke see metallkorpusest välja.
- 9 samm: eemaldage aku, kallutades seda üles, ja visake see ära vastavalt kohalikele jäätmekäitlus eeskirjadele.

IQOS ILUMA i™ taskulaadija (mudel M0022):

- 1 samm: Enne selle lahtivõtmist tuleb seade täielikult tühjendada.
- 2 samm: ava esipaneel.
- 3 samm: eemaldage sõrmedega esipaneel.
- 4 samm: keerake lahti 2 kruvi ülevalt ja alt.
- 5 samm: eemaldage laadija korpus.
- 6 samm: Keerake elektrooniline trükkplaat lahti (ainult 1 kruvi) ja eemaldage fiksaator.
- 7 samm: Eemaldage trükkplaadi akupistik. Ärge lõigake aku juhtmeid.
- 8 samm: Eemaldage trükkplaadi valguskanali FPC-pistik ja eemaldage aku 2 kaptonlinti.
- 9 samm: eemaldage aku, kallutades seda üles, ja visake see ära vastavalt kohalikele jäätmekäitlus eeskirjadele.

IQOS ILUMA i™ ja IQOS ILUMA i PRIME™ hoidja (mudel M0010):

- 1 samm: Enne selle lahtivõtmist tuleb seade täielikult tühjendada.
- 2 samm: eemalda rõngas.
- 3 samm: avage fiksaatori kork.
- 4 samm: võtke välja CM (spiraalmoodul) tihendirõngas.
- 5 samm: libistage komplekt korpusest välja.
- 6 samm: Jootke aku PCBA küljest lahti ja tõstke see üles.
- 7 samm: eemaldage aku ja visake see ära vastavalt kohalikele jäätmekäitlus eeskirjadele.

VASTAVUSE KINNITAMINE

Käesolevaga kinnitab Philip Morris Products S.A., et IQOS ILUMA i™ ja IQOS ILUMA i PRIME™ vastavad direktiivi 2014/53/EU olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Ametlik vastavusdeklaratsioon on kättesaadav aadressil: www.pmi.com/declarationofconformity

IQOS ILUMA i™ ja IQOS ILUMA i PRIME™ töötavad sagedusalas 2.402–2.480 GHz maksimaalse raadiosagedusliku väljundvõimsusega alla 10,0 dBm.

See seade vastab raadiosagedusliku kiirguse piirnormidele ja seda on hinnatud vastavalt kaasaskantava kokkupuute tingimuste standardile EN 62311: 2008.

Disainitud ja toodetud ettevõtte Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Šveits tellimusel.



Bluetooth® sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja selliste märkide kasutamine Philip Morris Products S.A. poolt on litsentsi alusel.

Lisateavet IQOS ILUMA i™ ja IQOS ILUMA i PRIME™ püsivara litsentsi kohta leiate aadressilt www.IQOS.com.

© 2024 Copyright Philip Morris Products S.A.



IQOS
ILUMA i



Tai saugos įspėjimo simbolis. Šis simbolis rodo, kad naudojant prietaisą reikia būti atsargiems.

LIETUVIŲ

SAUGOS ĮSPĖJIMAI IR INSTRUKCIJOS PRIEŠ NAUDODAMI

**PERSKAITYKITE VISUS SAUGOS ĮSPĖJIMUS
IR INSTRUKCIJAS, KAD IŠVENGTUMĖTE
SUŽALOJIMŲ.**

Šie saugos įspėjimai ir instrukcijos negali apimti visų galimų sąlygų, kurios gali atsirasti, todėl naudotojai turėtų elgtis atidžiai ir atsargiai.

ĮSSAUGOKITĘ ŠIUOS SAUGOS ĮSPĖJIMUS IR INSTRUKCIJAS NAUDOJIMUI ATEITYJE, NES JUOSE YRA SVARBI INFORMACIJA.

Šie saugos įspėjimai ir instrukcijos taikomi IQOS
ILUMA i™ ir IQOS ILUMA i PRIME™

**www.iqos.com rasite šių saugos įspėjimų ir
instrukcijų atnaujinimus.**

NAUDOTOJAI, KURIEMS GAMINYS SKIRTAS

- IQOS ILUMA i™ ir IQOS ILUMA i PRIME™ bei SMARTCORE STICKS™ skirti naudoti tik suaugusiems.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ ir SMARTCORE STICKS™ skirti suaugusiems, kurie kitu atveju ir toliau vartotų tabako ar nikotino turinčius gaminius.

- Vaikai ir paaugliai niekada jokiais aplinkybėmis neturėtų naudotis IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ arba SMARTCORE STICKS™.
- Šio gaminio neturėtų naudoti asmenys su fizine, jutimine ar protine negalia, taip pat žinių stokojantys asmenys, išskyrus atvejus, kai jie yra prižiūrimi arba išmokyti, kaip saugiai naudotis gaminiu ir supranta gresiančius pavojus.

TABAKAS IR NIKOTINAS

- SMARTCORE STICKS™ sudėtyje yra nikotino, kuris sukelia priklausomybę.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ ir SMARTCORE STICKS™ nėra nerizikingi. Geriausias būdas sumažinti su tabaku ir nikotinu susijusius pavojus sveikatai – visiškai nebevartoti tabako ir nikotino.
- Kai kuriems vartotojams gali pasireikšti pilvo skausmas, krūtinės skausmas, dusulio priepuolis, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, svaigulys, burnos džiūvimas, gerklės džiūvimas, dantenų uždegimas, galvos skausmas, bendras silpnumas, nosies užgulimas, pykinimas, burnos dirginimas, stiprus ir greitas širdies plakimas, gerklės dirginimas ir vėmimas.
- Nikotino turinčių produktų neturėtų vartoti žmonės, kurie serga ar turi riziką susirgti širdies ligomis, sergantiems cukriniu diabetu ar epilepsija, ar žmonėms, kurims pasireiškia priepuoliai.
- Nikotino turinčių produktų nėštumo ar žindymo laikotarpiu naudoti negalima. Jeigu esate nėščia, žindote ar manote, kad galbūt esate nėščia, turite visiškai nebevartoti tabako ir nikotino.
- Norint mesti rūkyti arba pereiti prie IQOS ILUMA i™ arba IQOS ILUMA i PRIME™ ir SMARTCORE STICKS™ ar kitų nikotino turinčių produktų, gali tekti pakoreguoti tam tikrų vaistų dozes (pvz., teofilino, klozapino, ropiniolio).
- Jei turite klausimų dėl IQOS ILUMA i™ arba IQOS ILUMA i PRIME™ ir SMARTCORE STICKS™ vartojimo atsižvelgiant į esamą sveikatos būklę, turėtumėte pasitarti su sveikatos priežiūros specialistu.

⚠ SVARBI SAUGOS INFORMACIJA



ĮSPĖJIMAS

**PAVOJUS UŽSPRNGTI,
PRARYTI IR NETINKAMO
ELGESIO SU PRODUKTU
PAVOJAI**

- Visada laikykite IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ ir SMARTCORE STICKS™ vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

- **PAVOJUS UŽSPRINGTI** – IQOS ILUMA i™ ir IQOS ILUMA i PRIME™ įrenginius, priedus ir SMARTCORE STICKS™ sudaro smulkios dalys.
- SMARTCORE STICKS™ sudėtyje yra metalinių detalių su aštriomis briaunomis.
- **PAVOJUS PRARYTI**
 - Prarijus SMARTCORE STICKS™, dėl smulkių metalinių dalių su aštriomis briaunomis gali būti sunkiai sužaloti vidaus organai.
 - Prarijus SMARTCORE STICKS™ gali kilti apsinuodijimo nikotinu pavojus.
 - Prarijus SMARTCORE STICKS™, nedelsiant kreipkitės į medicininę pagalbą.
- **PAVOJUS TVARKANT** – neišardykite SMARTCORE STICKS™ nes jose yra smulkių metalinių dalių su aštriomis briaunomis. Visada šalinkite SMARTCORE STICKS™, kai tik jie visiškai atvės pagal vietinius atliekų šalinimo teisės aktus.



SU ELEKTRONIKA IR BATERIJOMIS SUSIJĘ PAVOJAI

Elektros srovės keliamas pavojus

Nesilaikant šių saugos įspėjimų ir instrukcijų, galite sukelti gaisrą, sprogimą, elektros smūgį, galite susižeisti ar gali būti sugadintas gaminy ar padaryta žala kitam turtui:

- IQOS ILUMA i™ arba IQOS ILUMA i PRIME™ gali naudoti tik naudotojai, kuriems gaminy skirtas.
- Nenaudokite IQOS ILUMA i™ arba IQOS ILUMA i PRIME™ vietose, kuriose draudžiama naudoti elektroninius prietaisus.
- Nekraukite ir nenaudokite IQOS ILUMA i™ arba IQOS ILUMA i PRIME™ priedų, jei jie pažeisti, buvo ardyti ar sugadinti.
- Nenaudokite IQOS ILUMA i™ arba IQOS ILUMA i PRIME™, jei yra baterijų nutekėjimo požymių.
- IQOS ILUMA i™ ir IQOS ILUMA i PRIME™ įkraukite tik patalpose, kaip nurodyta simboliu , naudodami gamintojo patvirtintą įkrovimo laidą (pridėtas dėžutėje) ir sertifikuotą maitinimo adapterį (kurį turėtumėte įsigyti iš patikimo šaltinio). Nenaudokite gamintojo nepatvirtintų priedų. Išsamią informaciją apie gautą gaminį rasite šios naudojimo instrukcijos skirsnyje “Techniniai duomenys” ir www.iqos.com.
- Šis gaminy turi būti įkraunamas naudojant saugią ypač žemą įtampą su 5V; 2A Maitinimo adapterį. Išsamią informaciją rasite šios saugos įspėjimų ir instrukcijų skirsnyje “Techniniai duomenys”.
- Nenaudokite, nekraukite ir nelaikykite IQOS ILUMA i™ arba IQOS ILUMA i PRIME™ vietose, kuriose yra aukšta temperatūra (pvz., automobilio

viduje vasarą arba šalia šilumos šaltinių, pvz., radiatorių ar atviros ugnies).

- Nenaudokite IQOS ILUMA iTM arba IQOS ILUMA i PRIMETM šalia degių medžiagų, skysčių ir dujų.
- IQOS ILUMA iTM, IQOS ILUMA i PRIMETM maitinimo adapteris ir įkrovimo laidas neturi būti veikiami skysčio. Nelieskite IQOS ILUMA iTM ar IQOS ILUMA i PRIMETM ir (arba) jo priedų, jei jie sušlapo arba buvo įmerkti į skystį.
- Nevalykite prietaiso jokia valymo priemone. Valykite tik gamintojo patvirtintais priedais ar įrankiais.
- Nevalykite prietaiso, kai jis įjungtas.
- Reguliariai valykite IQOS ILUMA iTM ir IQOS ILUMA i PRIMETM USB įkrovimo lizdą, kad nesikaupytų pašalinių medžiagų (pvz., dulkių dalelių), ir prieš naudodami USB jungtį patikrinkite, ar USB lizde nėra pašalinių medžiagų.
- Elkitės atsargiai. Nenumeskite IQOS ILUMA iTM arba IQOS ILUMA i PRIMETM ir apsaugokite nuo stipraus smūgio.
- Šiame gaminyje nėra dalių, kurias galėtų taisyti pats naudotojas. Nebandykite atidaryti, modifikuoti, tvarkyti, ardyti ar taisyti jokių IQOS ILUMA iTM arba IQOS ILUMA i PRIMETM dalių arba keisti dalių ar baterijos.
- IQOS ILUMA iTM ir IQOS ILUMA i PRIMETM kišeniniai įkrovikliai ir laikikliai nesuderinami su ankstesnių kartų IQOS (IQOS 3 DUOTM arba senesnėmis versijomis). Nebandykite IQOS ILUMA iTM arba IQOS ILUMA i PRIMETM laikiklio krauti su bet kuriuo ankstesnės kartos kišeniiniu įkrovikliu. Nebandykite įkrauti ankstesnės IQOS kartos laikiklio naudodami IQOS ILUMA iTM arba IQOS ILUMA i PRIMETM kišeninį įkroviklį.
- Nenaudokite šio produkto, jei jis buvo veikiamas per didelio šalčio, karščio ar drėgmės.
- Nelieskite IQOS ILUMA iTM ar IQOS ILUMA i PRIMETM ir (arba) jų priedų, jei jie perkaito, kibirkščiuoja, rūksta, užsidega arba liepsnoja. Priklausomai nuo situacijos ir jei įmanoma, atsargiai išjunkite arba atjunkite nuo maitinimo šaltinio.
- Nebandykite į kaitinimo angą patalpinti kito objekto, išskyrus SMARTCORE STICKSTM arba ILUMATM Stick Remover (jei reikia). Prieš bandydami išimti SMARTCORE STICKSTM su ILUMATM Stick Remover, įsitikinkite, kad laikiklis yra išjungtas.
- Naudojimo metu nedėkite metalinių detalių į laikiklį.
- Prietaisą naudokite tik esant >0 °C / <40 °C temperatūrai.

- SMARTCORE STICKS™ yra vienkartinio naudojimo gaminys, jo negalima naudoti pakartotinai arba uždegti degtuku, žiebtuvėliu ar bet koku kitu liepsnos šaltiniu.
- Niekada neišmeskite IQOS ILUMA i™ ar IQOS ILUMA i PRIME™ ir (arba) jų priedų su kitomis buitinėmis atliekomis, nes jos gali liestis su vandeniu ir (arba) kitais skysčiais.

Baterijų pavojai

IQOS ILUMA i™ ir IQOS ILUMA i PRIME™ maitinami sandariomis ličio jonų (Li-ion) baterijomis. Įprastomis naudojimo sąlygomis baterija yra sandari. Jei pastebėsite baterijos nutekėjimo požymių, vadovaukitės šiomis atsargumo priemonėmis:

- Prarijus skystį iš nutekėjusios baterijos, nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Nebandykite sukelti vėmimo, nevalgykite ir negerkite.
- Jei nutekant baterijos skysčiui įkvėpėte garų, įtraukite gryno oro ir kreipkitės medicininės pagalbos.
- Jei nutekant baterijai ant odos pateko skysčio, nusiplaukite tą vietą, įskaitant ir rankas, ir nelieskite akių.
- Jei nutekant baterijai skystis pateko į akis, nedelsdami plaukite tekančiu vandeniu bent 15 minučių ir kreipkitės į medicininės pagalbos.



ETTEVAATUST

TERMINIO NUDEGIMO PAVOJUS

Jei nesilaikysite šių saugos įspėjimų ir instrukcijų, galite patirti terminius nudegimus:

- Laikykite IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ ir SMARTCORE STICKS™ švarioje, sausoje, vėsioje vietoje.
- Saugokite IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ ir SMARTCORE STICKS™ nuo didelės drėgmės ar tiesioginių saulės spindulių.
- Nenaudokite SMARTCORE STICKS™, kurie buvo veikiami per didelio karščio ar drėgmės.
- Neišimkite SMARTCORE STICK™ naudojimo metu.



ETTEVAATUST

ALERGINĖS REAKCIJOS PAVOJUS

- IQOS ILUMA i™ arba IQOS ILUMA i PRIME™ ir SMARTCORE STICK™ naudojimas gali sukelti alerginę reakciją, pvz., veido, lūpų, liežuvio, dantenų, gerklės ar kūno patinimą, kvėpavimo sutrikimus ar švokštimą.
- Nustokite naudoti IQOS ILUMA i™ arba IQOS ILUMA i PRIME™ ir SMARTCORE STICKS™ ir,

pasireiškus bet kuriam iš aukščiau išvardytų simptomų, nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos, nes jie gali rodyti sunkią alerginę reakciją.

- Kai kurių SMARTCORE STICKS™ sudėtyje yra botaninių ingredientų, kurie kai kuriems naudotojams gali sukelti alergines reakcijas (žr. informaciją ant pakuotės). Nesidalykite IQOS ILUMA i™ arba IQOS ILUMA i PRIME™ įrenginiais su kitais naudotojais, kad sumažintumėte kryžminės taršos, galinčios sukelti alerginę reakciją, riziką.

SMARTCORE STICKS™ NAUDOJIMAS

- Naudokite IQOS ILUMA i™ ir IQOS ILUMA i PRIME™ tik su specialiai IQOS ILUMA įrenginiams sukurtomis SMARTCORE STICKS™.
- Niekada nenaudokite IQOS ILUMA i™ arba IQOS ILUMA i PRIME™ su cigaretėmis ar panašiais gaminiais. Tai gali sukelti sužalojimus.
- Nenaudokite SMARTCORE STICKS™ su ankstesniu IQOS™ įrenginiu (IQOS 3 DUO™ ar senesniu įrenginiu).
- Jokių būdų nemodifikuokite SMARTCORE STICKS™ ir nedėkite jokios medžiagos į SMARTCORE STICKS™. Tai gali sukelti sužalojimus.

PRANEŠIMAS APIE NEIGIAMĄ POVEIKĮ AR NELAIMINGUS ATSTIKIMUS

- Jei naudodami IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ ir (arba) SMARTCORE STICK™ jaučiate bet kokį nepageidaujamą poveikį sveikatai, pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu.
- Apie bet kokį neigiamą poveikį ar nelaimingus atsitikimus galite pranešti tiesiogiai susisieki su klientų aptarnavimo centru (išsamią informaciją galite rasti klientų aptarnavimo ir garantijos kortelėje). Pranešdami apie šalutinį poveikį galite padėti pateikti daugiau informacijos apie šio produkto saugumą.
- Daugiau informacijos rasite www.iqos.com.

TECHNINIAI DUOMENYS

Laikiklis:

IQOS ILUMA i™ ir IQOS ILUMA i PRIME™ modelis M0010

Baterijos tipas: ličio jonų pakartotina įkraunama baterija

Įvestis: 5V  1.6A

Kišeninis įkroviklis:

IQOS ILUMA i PRIME™ Model M0021

Baterijos tipas: ličio jonų pakartotina įkraunama baterija

Įvestis: 5V  2A

Bluetooth® 5.0

Kišėninis įkroviklis:

IQOS ILUMA i™ Modelis M0022

Baterijos tipas: ličio jonų pakartotinai įkraunama baterija

Įvestis: 5V  2A

Bluetooth® 5.0

Ne visi šiuose saugos įspėjimuose ir instrukcijose išvardyti įrenginiai yra šiame mobilumo rinkinyje.

Suderinamo maitinimo adapterio informacija

Modelis: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Įvestis: 100 V-240 V ~ 50–60 Hz 0.3 A

Išvestis: 5,0 V  2,0 A

Išvesties galia: 10.0 W

Vidutinis efektyvumas aktyviuoju režimu: 79,0 %

Vartojamoji galia be apkrovos: <0.09 W

Naudokite su pridėdamu įkrovimo laidu

IQOS ILUMA i™ ir IQOS ILUMA i PRIME™ ŠALINIMO INFORMACIJA**Galioja visoje Europos Sąjungoje ir EEA**

Šis simbolis ant gaminio arba ant jo pakuotės rodo, kad šio gaminio ir jo atskirų dalių (įskaitant baterijas) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Vietoj to, jūs esate atsakingi už savo įrangos atliekų šalinimą, nunešdami jas į tam skirtą surinkimo punktą elektros ir elektroninės įrangos atliekoms perdirbti. Be to, baterijų atliekas galima nemokamai grąžinti pardavimo vietoje. Atskiras įrangos atliekų (įskaitant baterijas) surinkimas ir perdirbimas šalinimo metu padės tausoti gamtos išteklius ir užtikrinti, kad jos būtų perdirbamos taip, kad būtų apsaugota žmonių sveikata ir aplinka. Įrangos atliekų šalinimas kaip nerūšiuotų komunalinių atliekų (pvz., deginant atliekas arba užpildant žemę) gali turėti neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kur galite atiduoti savo įrangos atliekas perdirbimui, kreipkitės į miesto savivaldybę, vietinę buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį. Vietinis produkto importuotojas finansuos įrangos atliekų grąžinamą per šiuos paskirtus surinkimo punktus pagal vietinius reikalavimus, tvarkymą ir perdirbimą.

BATERIJOS IŠĖMIMO INSTRUKCIJOS (ŠALINIMUI IR PERDIRBIMUI)

Vartotojui bateriją išimti draudžiamą. Pasibaigus gaminio naudojimo laikui, tik įgaliotas perdirbėjas gali saugiai išimti baterijas, atlikdamas toliau nurodytus veiksmus.

IQOS ILUMA i PRIME™ kišeninis įkroviklis (modelis M0021):

- 1 žingsnis: prieš išardydami įrenginį, jis turi būti visiškai iškrautas.
- 2 žingsnis: nuimkite / nulupkite guminį tarpiklį nuo kišeninio įkroviklio dekoratyvinio dangtelio.
- 3 žingsnis: atsukite 2 varžtus.
- 4 žingsnis: nuimkite magnetinę jungtį mažu (maždaug 1 mm) galvutės varžtu.
- 5 žingsnis: nuimkite dekoratyvinį dangtelį, lėtai slinkdami ir sukdami vertikaliai nuo metalinio korpuso.
- 6 žingsnis: nuimkite guminę poveržlę (1x) ir varžtą (1x).
- 7 žingsnis: atlaisvinkite visas lanksčias spausdintines plokštes (3x) ir jungtį (2x), kad pašalintumėte įkroviklio PCBA.
- 8 žingsnis: atsukite 2 rėmo varžtus ir išimkite iš metalinio korpuso.
- 9 žingsnis: išimkite bateriją pakreipdami ją aukštyn ir tvarkykite pagal vietinius teisės aktus.

IQOS ILUMA i™ kišeninis įkroviklis (modelis M0022):

- 1 žingsnis: prieš išardydami įrenginį, jis turi būti visiškai iškrautas.
- 2 žingsnis: atidarykite dureles.
- 3 žingsnis: pirštais nuimkite durelių nugarėlę.
- 4 žingsnis: atsukite 2 varžtus viršuje ir apačioje.
- 5 žingsnis: išimkite įkroviklio korpusą.
- 6 žingsnis: atsukite elektroninę plokštę (tik 1 varžtą) ir nuimkite fiksatorių.
- 7 žingsnis: atjunkite baterijos jungtį plokštėje. Nepjaukite baterijos laidų.
- 8 žingsnis: atjunkite šviesos kanalo FPC jungtį nuo plokštės ir atjunkite 2 kaptonų juostas nuo baterijos.
- 9 žingsnis: išimkite bateriją pakreipdami ją aukštyn ir tvarkykite pagal vietinius teisės aktus.

IQOS ILUMA i™ ir IQOS ILUMA i PRIME™ laikiklis (M0010 modelis):

- 1 žingsnis: prieš išardydami įrenginį, jis turi būti visiškai iškrautas.
- 2 žingsnis: atidarykite žiedą.
- 3 žingsnis: atidarykite laikiklio dangtelį.
- 4 žingsnis: išimkite CM (ritės modulio) sandarinimo žiedą.
- 5 žingsnis: išstumkite sgranką iš korpuso.
- 6 žingsnis: nuimkite baterijos fiksatorių iš PCBA pusės ir iškelkite.
- 7 žingsnis: išimkite bateriją ir tvarkykite pagal vietinius teisės aktus.

ATITIKTIES PATVIRTINIMAS

Šiuo dokumentu Philip Morris Products S.A. pareiškia, kad IQOS ILUMA i™ ir IQOS ILUMA i PRIME™ atitinka esminius Direktyvos 2014/53/EU reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas. Oficialią atitikties deklaraciją galima rasti: www.pmi.com/declarationofconformity

IQOS ILUMA i™ ir IQOS ILUMA i PRIME™ veikia 2.402–2.480 GHz dažnių juostoje su maksimalia RD išėjimo galia mažesne nei 10,0 dBm.

Šis prietaisas atitinka radijo dažnio poveikio ribas ir buvo įvertintas pagal nešiojamojo poveikio sąlygas pagal EN 62311: 2008.

Sukurta ir pagaminta pagal Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Šveicarija, įgaliojimus.



Žodžio Bluetooth® ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys Bluetooth SIG, Inc., o tokių ženklų naudojimas Philip Morris Products S.A. yra licencijuotas.

Daugiau informacijos apie IQOS ILUMA i™ ir IQOS ILUMA i PRIME™ programinės įrangos licenciją rasite www.IQOS.com.

© 2024 Copyright Philip Morris Products S.A.



IQOS
ILUMA i



Šis ir drošības
brīdinājuma simbols.
To izmanto, lai
brīdinātu jūs par
iespējamiem fiziskiem
ievainojumiem.

LATVIEŠU

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI UN INSTRUKCIJAS

**LŪDZU, PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS
DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMUS UN INSTRUKCIJAS, LAI
IZVAIRĪTOS NO TRAUMĀM.**

Šie drošības brīdinājumi un instrukcijas nevar
aptvert visus iespējamās apstākļus, kas varētu
rasties, un lietotājiem jāievēro rūpīgums un
piesardzība.

SAGLABĀJIET ŠOS DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMUS UN NORĀDĪJUMUS TURPMĀKAI LIETOŠANAI, JO TIE SATUR SVARĪGU INFORMĀCIJU.

Šie drošības brīdinājumi un instrukcijas attiecas uz
IQOS ILUMA i™ un IQOS ILUMA i PRIME™

Apmeklējot www.iqos.com, varat apskatīt
visus šo drošības brīdinājumu un norādījumu
atjauninājumus.

LIETOTĀJI, KURIEM PRODUKTS PAREDZĒTS

- IQOS ILUMA i™ un IQOS ILUMA i PRIME™ un
SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas

vienības ir paredzētas tikai pilngadīgiem lietotājiem.

- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ un SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienības ir paredzētas pilngadīgiem lietotājiem, kuri citādi turpinātu lietot tabaku vai nikotīnu saturošus produktus.
- Bērni un pusaudži nekādā gadījumā nedrīkst lietot IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ vai SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienības.
- Šo produktu nedrīkst lietot personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai zināšanu trūkumu, ja vien tām nav sniegta uzraudzība vai norādījumi lietot produktu drošā veidā un izprast ar to saistītos apdraudējumus.

TABAKA UN NIKOTĪNS

- SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienības satur nikotīnu, kas izraisa atkarību.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ un SMARTCORE STICKS™ karsējamo tabakas vienību lietošana nav bez riska. Labākais veids, kā samazināt tabakas un nikotīna radītos veselības riskus, ir pilnībā atmest tabakas un nikotīna lietošanu.
- Dažiem lietotājiem var rasties blakusparādības, tostarp: sāpes vēderā, sāpes krūtīs, aizrīšanās sajūta, klepus, apgrūtināta elpošana, reibonis, sausa mute, sausa rīkle, gingivīts, galvassāpes, nespēks, deguna aizlikums, slikta dūša, mutes kairinājums, sirdsklauves, rīkles kairinājums un vemšana.
- Nikotīnu saturošus produktus nedrīkst lietot cilvēki, kuriem ir sirds slimību risks, kuri ir diabētiķi, epilepsijas slimnieki vai kuriem ir krampji.
- Nikotīnu saturošus produktus nedrīkst lietot grūtniecības laikā vai barojot bērnu ar krūti. Ja esat grūtniece, barojat bērnu ar krūti vai domājat, ka jums varētu būt grūtniecība, jums vajadzētu pilnībā atmest tabakas un nikotīna lietošanu.
- Smēķēšanas pārtraukšanai vai pārejai uz IQOS ILUMA i™ vai IQOS ILUMA i PRIME™ un SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienībām vai citiem nikotīnu saturošiem produktiem var būt nepieciešama noteiktu zāļu (piemēram, teofilīna, klopazīna, ropinirola) devas pielāgošana.
- Ja jums ir jautājumi par to, vai jums vajadzētu lietot IQOS ILUMA i™ vai IQOS ILUMA i PRIME™ un SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienības, ņemot vērā esošo veselības stāvokli, jums jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

⚠️ SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA



BRĪDINĀJUMS

**NOSMAKŠANAS,
NORĪŠANAS UN
APIEŠANĀS RISKS**

- Vienmēr glabājiet IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ un SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienības bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
- AIZRĪŠANĀS RISKS - IQOS ILUMA i™ un IQOS ILUMA i PRIME™ ierīces, piederumi un SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienības satur mazas detaļas.
- SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienības satur metāla detaļas ar asām malām.
- NORĪŠANĀS RISKS
 - Norīta SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienība var izraisīt nopietnus iekšējo orgānu savainojumus, jo satur mazas metāla detaļas ar asām malām.
 - Norīta SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienība var radīt nikotīna intoksikācijas risku.
 - Ja SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienība tiek norīta, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- VADĀMĪBAS BĪSTAMĪBA - Neizjauciet SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienības, jo tās satur mazas metāla detaļas ar asām malām. Vienmēr izmetiet SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienības, tiklīdz tās ir pilnībā atdzisušas, saskaņā ar vietējiem atkritumu apglabāšanas noteikumiem.



BRĪDINĀJUMS

**ELEKTRONISKIE
UN BATERIJU
APDRAUDĒJUMI**

Elektriskie riski

Šo drošības brīdinājumu un instrukciju neievērošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju, elektriskās strāvas triecienu, ievainojumus vai bojājumus sev, citiem, produktam vai citu īpašumam:

- Tikai lietotāji, kuriem paredzēts produkts, drīkst izmantot IQOS ILUMA i™ vai IQOS ILUMA i PRIME™.
- Nelietojiet IQOS ILUMA i™ vai IQOS ILUMA i PRIME™ vietās, kur elektronisko ierīču lietošana ir aizliegta.
- Neuzlādējiet un nelietojiet IQOS ILUMA i™ vai IQOS ILUMA i PRIME™ vai to piederumus, ja tie ir bojāti vai salauzti.

- Nelietojiet IQOS ILUMA i™ vai IQOS ILUMA i PRIME™, ja šķiet, ka akumulatoram ir noplūde.
- Uzlādējiet IQOS ILUMA i™ un IQOS ILUMA i PRIME™ tikai iekštelpās, kā norādīts ar simbolu , izmantojot ražotāja apstiprinātu uzlādes kabeli (ietilpst komplektācijā) un sertificētu strāvas adapteri (kas jums jāiegādājas no uzticama tirgotāja). Nelietojiet piederumus, kurus nav apstiprinājis ražotājs. Skatiet sadaļu "Tehniskie dati" un www.IQOS.com, lai iegūtu svarīgu papildinformāciju par drošību.
- Šo produktu drīkst uzlādēt tikai, izmantojot Safety Extra Low Voltage ar 5V; 2A strāvas adapteris. Plašāku informāciju skatiet šo drošības brīdinājumu un norādījumu sadaļā Tehniskie dati.
- Nelietojiet, neuzlādējiet un neuzglabāiet IQOS ILUMA i™ vai IQOS ILUMA i PRIME™ vietās ar augstu temperatūru (piemēram, automašīnas iekšpusē vasarā vai siltuma avotu tuvumā, piemēram, radiatoru vai kamīnu).
- Nelietojiet IQOS ILUMA i™ vai IQOS ILUMA i PRIME™, ja tajā ir uzliesmojoši materiāli, šķidrumi un gāzes.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ strāvas adapteri un uzlādes kabeli nedrīkst pakļaut šķidruma ietekmei. Nepieskarieties IQOS ILUMA i™ vai IQOS ILUMA i PRIME™ un/vai tā piederumiem, ja tie kļūst slapji vai ja tie iegremdēti šķidrumā.
- Netīriet ierīci ar tīrīšanas līdzekļiem. Tīriet tikai ar ražotāja apstiprinātiem piederumiem vai instrumentiem.
- Netīriet ierīci, kamēr tā ir ieslēgta.
- Periodiski notīriet IQOS ILUMA i™ un IQOS ILUMA i PRIME™ USB uzlādes portu, lai izvairītos no svešķermeņu (piemēram, putekļu daļiņu) uzkrāšanās, un pirms USB savienotāja izmantošanas pārbaudiet, vai USB portā nav svešķermeņu.
- Rīkojieties uzmanīgi. Nenometiet IQOS ILUMA i™ vai IQOS ILUMA i PRIME™ un nepakļaujiet tos spēcīgam triecienam.
- Šis produkts nesatur detaļas, kuras lietotājs pašrocīgi varētu labot. Nemēģiniet atvērt, modificēt, apkalpot, izjaukt vai remontēt nevienu IQOS ILUMA i™ vai IQOS ILUMA i PRIME™ sastāvdaļu vai nomainīt kādu no sastāvdaļām vai bateriju.
- IQOS ILUMA i™ un IQOS ILUMA i PRIME™ kabatas lādētāji un turētāji nav saderīgi ar iepriekšējo paaudžu IQOS ierīcēm (IQOS 3 DUO™ vai vecākām). Nemēģiniet uzlādēt IQOS ILUMA i™ vai IQOS ILUMA i PRIME™ turētājus nevienā no iepriekšējās paaudzes IQOS ierīču kabatas

lādētājiem. Nemēģiniet uzlādēt iepriekšējo IQOS paaudzes turētāju IQOS ILUMA i™ vai IQOS ILUMA i PRIME™ kabatas lādētājā.

- Nelietojiet šo produktu, ja tas ir bijis pakļauts pārmērīgam aukstumam, karstumam vai mitrumam.
- Nepieskarieties IQOS ILUMA i™ vai IQOS ILUMA i PRIME™ un/vai to piederumiem, ja tie pārkarst, dzirksteļo, izgaro, aizdegas vai deg. Ja tas ir iespējams, ievērojiet piesardzību, lai izslēgtu vai atvienotu strāvas padevi.
- Nemēģiniet ievietot sildīšanas atverē nevienu citu priekšmetu, izņemot SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienības vai ILUMA™ aksesuāru, kas paredzēts nolūzušas karsējamās tabakas vienības izņemšanai (ja rodas tāda nepieciešamība). Pārliedzinieties, vai turētājs ir izslēgts, pirms mēģināt izņemt nolūzušu SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienību ar šī aksesuāra palīdzību.
- Lietošanas laikā neievietojiet turētājā metāla gabalus.
- Darbiniet ierīci tikai temperatūrā no >0°C/<40°C.
- SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienības ir tikai vienreiz lietojamas, un tās nekad nedrīkst izmantot atkārtoti, aizdedzināt ar sērskociņu, šķiltavām vai jebkuru citu liesmas avotu.
- Nekad neizmetiet IQOS ILUMA i™ vai IQOS ILUMA i PRIME™ un/vai to piederumus kopā ar citiem sadzīves atkritumiem, jo tie var nonākt saskarē ar ūdeni un/vai citiem šķidrumiem.

Akumulatora riski

IQOS ILUMA i™ un IQOS ILUMA i PRIME™ tiek darbināti ar noslēgtām litija jonu (Li-ion) baterijām. Normālos lietošanas apstākļos akumulators ir noslēgts. Ja pamanāt akumulatora šķidruma noplūdi, ievērojiet šos piesardzības pasākumus:

- Ja tiek norīts šķidrums no noplūdušā akumulatora, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību. Neizraisiet vemšanu un neēdiet ēdienu vai dzērienu.
- Ja tiek ieelpoti tvaiki no noplūdušā akumulatora, nekavējoties dodieties svaigā gaisā un meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Ja šķidrums no akumulatora nonāk saskarē ar ādu, nomazgājiet skarto vietu, ieskaitot rokas, un nepieskarieties acīm.
- Ja šķidrums no noplūdušā akumulatora nonāk saskarē ar acīm, nekavējoties vismaz 15 minūtes skalojiet ar tīru tekošu ūdeni un meklējiet medicīnisko palīdzību.



PIESARDZĪBA

TERMISKĀ APDEGUMA RISKS

Šo drošības brīdinājumu un norādījumu neievērošana var izraisīt termiskus apdegumus:

- Uzglabājiet IQOS ILUMA iTM, IQOS ILUMA i PRIMETM un SMARTCORE STICKSTM karsējamās tabakas vienības tīrā, sausā, vēsā vietā.
- Nepakļaujiet IQOS ILUMA iTM, IQOS ILUMA i PRIMETM un SMARTCORE STICKSTM karsējamās tabakas vienības augsta mitruma apstākļiem vai tiešiem saules stariem.
- Nelietojiet SMARTCORE STICKSTM karsējamās tabakas vienības, kas ir bijušas pakļautas pārmērīgam karstumam vai mitrumam.
- Ierīces lietošanas laikā neizņemiet SMARTCORE STICKTM karsējamās tabakas vienību.



BRĪDINĀJUMS

ALERĢISKU REAKCIJU RISKS

- IQOS ILUMA iTM vai IQOS ILUMA i PRIMETM un SMARTCORE STICKSTM karsējamās tabakas vienību lietošana var izraisīt alerģisku reakciju, piemēram, sejas, lūpu, mēles, smaganu, rīkles vai ķermeņa pietūkumu, apgrūtinātu elpošanu vai sēkšanu.
- Pārtrauciet lietot IQOS ILUMA iTM vai IQOS ILUMA i PRIMETM un SMARTCORE STICKSTM karsējamās tabakas vienības un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību, ja rodas kāds no iepriekš minētajiem simptomiem, jo tie var liecināt par nopietnu alerģisku reakciju.
- Dažas SMARTCORE STICKSTM karsējamās tabakas vienības satur botāniskās sastāvdaļas, kas dažiem lietotājiem var izraisīt alerģiskas reakcijas (skatīt informāciju uz iepakojuma). Nav ieteicam koplietot IQOS ILUMA iTM vai IQOS ILUMA i PRIMETM ierīces ar citiem lietotājiem, tādējādi samazinot savstarpējas inficēšanās risku, kas varētu izraisīt alerģisku reakciju.

SMARTCORE STICKSTM KARSĒJAMĀS TABAKAS VIENĪBU IZMANTOŠANA

- Izmantojiet tikai IQOS ILUMA iTM un IQOS ILUMA i PRIMETM ar SMARTCORE STICKSTM karsējamās tabakas vienībām, kas īpaši izstrādāti IQOS ILUMA ierīcēm.
- Nekad nelietojiet IQOS ILUMA iTM vai IQOS ILUMA i PRIMETM ar cigareti vai līdzīgiem produktiem. Šāda rīcība var izraisīt traumas.
- Nelietojiet SMARTCORE STICKSTM karsējamās tabakas vienības ar iepriekšējās paaudzes IQOSTM ierīcēm (IQOS 3 DUOTM vai vecākām).

- Nekādā veidā nemodificējiet SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienības un nepievienojiet nekādas vielas SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienībām. Šāda rīcība var izraisīt traumas.

ZIŅOŠANA PAR NEVĒLAMIEM NOTIKUMIEM VAI INCIDENTIEM

- Ja, lietojot IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ un/vai SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienības, rodas nevēlama ietekme uz veselību, konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu.
- Jūs varat ziņot par jebkuru nevēlamu notikumu vai incidentu, sazinoties ar vietējo klientu apkalpošanas dienestu (sīkāka informācija ir atrodama klientu apkalpošanas un garantijas kartē). Ziņojot par blakusparādībām, jūs varat palīdzēt sniegt vairāk informācijas par šī produkta drošumu.
- Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, dodieties uz www.IQOS.com.

TEHNISKIE DATI

Turētājs:

IQOS ILUMA i™ un IQOS ILUMA i PRIME™ modelis M0010

Akumulatora tips: litija jonu uzlādējams akumulators
Ieeja: 5V  1.6A

Kabatas lādētājs:

IQOS ILUMA i PRIME™ modelis M0021

Akumulatora tips: litija jonu uzlādējams akumulators
Ieeja: 5V  2A
Bluetooth® 5.0

Kabatas lādētājs:

IQOS ILUMA i™ modelis M0022

Akumulatora tips: litija jonu uzlādējams akumulators
Ieeja: 5V  2A
Bluetooth® 5.0

Ne visas šajos drošības brīdinājumos un instrukcijās uzskaitītās ierīces ir iekļautas šajā komplektā.

Informācija par saderīgu strāvas adapteri

Modelis: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Ieeja: 100 V-240 V ~ 50-60 Hz 0.3 A

Izeja: 5.0 V  2.0 A

Izejas jauda: 10.0 W

Vidējā aktīvā efektivitāte: 79,0 %

Nav slodzes enerģijas patēriņš: <0.09 W

Izmantojiet komplektācijā iekļauto uzlādes kabeli

INFORMĀCIJA IQOS ILUMA I™ un IQOS ILUMA i PRIME™ iznīcināšanai

Derīgs visā Eiropas Savienībā un EEZ



Šis simbols uz ražojuma vai tā iepakojuma norāda, ka šo izstrādājumu un tā atsevišķās daļas (tostarp baterijas) nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Tā vietā jūsu pienākums ir atbrīvoties no nolietotajām iekārtām, nogādājot tās tam paredzētā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādei. Turklāt nolietotās baterijas var bez maksas atgriezt tirdzniecības vietā. Jūsu nolietoto iekārtu (tostarp bateriju) dalīta savākšana un pārstrāde iznīcināšanas laikā palīdzēs saglabāt dabas resursus un nodrošināt, ka tie tiek pārstrādāti tādā veidā, kas aizsargā cilvēku veselību un vidi. Nolietoto iekārtu apglabāšana nešķirotu sadzīves atkritumu veidā (piemēram, sadedzinot atkritumus vai ierokot zemē) var negatīvi ietekmēt vidi un cilvēku veselību. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kur jūs varat nodot savas nolietotās iekārtas pārstrādei, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu izvešanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties produktu. Produkta vietējais importētājs nodrošinās finansējumu to iekārtu atkritumu apstrādei un pārstrādei, kas atgriezti caur šiem izraudzītajiem savākšanas punktiem saskaņā ar vietējām prasībām.

AKUMULATORA IZŅEMŠANAS INSTRUKCIJAS (IZNĪCINĀŠANAI UN PĀRSTRĀDEI)

Baterijas nedrīkst izņemt pats lietotājs. Produkta darbību beidz tikai pilnvarots pārstrādātājs var droši izņemt ierīci no baterijas, veicot tālāk norādītās darbības.

IQOS ILUMA i PRIME™ kabatas lādētājs (modelis M0021):

- 1 solis: Pirms izjaukšanas ierīcei jābūt pilnībā izlādētai.
- 2 solis: Noņemiet gumijas bloku no kabatas lādētāja ietvara.
- 3 solis: Izņemiet 2 skrūves.
- 4 solis: Noņemiet magnētisko savienotāju ar nelielu (aptuveni 1 mm) skrūvgriezi.
- 5 solis: Noņemiet ietvaru, lēnām bīdot un velkot vertikāli prom no metāla korpusa.
- 6 solis: Noņemiet gumijas paplāksni (1x) un skrūvi uz korpusa (1x).
- 7 solis: Atvienojiet visas elastīgās iespaidshēmas (3x) un savienotāju (2x), lai noņemtu lādētāja iespaidshēmas plates montāžu (PCBA).
- 8 solis: Izskrūvējiet 2 skrūves no rāmja un izņemiet to

no metāla korpusa.

9 solis: Izņemiet akumulatoru, noliecot to uz augšu, un izmetiet saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

IQOS ILUMA i™ kabatas lādētājs (modelis M0022):

1 solis: Pirms izjaukšanas ierīcei jābūt pilnībā izlādētai.

2 solis: Atveriet ierīces durtiņas.

3 solis: Ap pirkstiem noņemiet durtiņu vāku.

4 solis: Atskrūvējiet 2 skrūves augšpusē un apakšā.

5 solis: Izņemiet lādētāja korpusu.

6 solis: Atskrūvējiet elektronisko shēmas plati (tikai 1 skrūve) un noņemiet fiksatoru.

7 solis: Atvienojiet shēmas plates akumulatora savienotāju. Negrieziet akumulatora vadus.

8 solis: Atvienojiet gaismas kanāla optiskās šķiedras savienotāju (FPC) uz shēmas plates un atvienojiet 2 kaptona lentes uz akumulatora.

9 solis: Izņemiet akumulatoru, noliecot to uz augšu, un izmetiet saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

IQOS ILUMA i™ un IQOS ILUMA i PRIME™ turētājs (modelis M0010):

1 solis: Pirms izjaukšanas ierīcei jābūt pilnībā izlādētai.

2 solis: Atveriet gredzenu.

3 solis: Atveriet fiksatora vāciņu.

4 solis: Izņemiet spoles moduļa (CM) blīvējuma gredzenu.

5 solis: Izbīdīet agregātu no korpusa.

6 solis: Lodējiet akumulatora cilni no iespaidshēmas plates montāžas (PCBA) puses un paceliet to uz augšu.

7 solis: Izņemiet akumulatoru un izmetiet saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

ATBILSTĪBAS APSTIPRINĀJUMS

Ar šo Philip Morris Products S.A. paziņo, ka IQOS ILUMA i™ un IQOS ILUMA i PRIME™ atbilst Direktīvas 2014/53/EU pamatprasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Oficiālā atbilstības deklarācija ir atrodama:

www.pmi.com/declarationofconformity

IQOS ILUMA i™ un IQOS ILUMA i PRIME™ darbojas 2.402–2.480GHz frekvenču joslā ar maksimālo RF iezes jaudu zem 10.0 dBm.

Šī ierīce atbilst RF iedarbības robežvērtībām un ir novērtēta atbilstoši pārnēsājamiem ekspozīcijas apstākļiem saskaņā ar EN 62311:2008.

Izstrādāts un ražots Philip Morris Products S.A.,
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Šveice vadībā.



Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un šādu zīmju izmantošana Philip Morris Products S.A. ir saskaņā ar licenci.

Plašāka informācija par programmatūras licenci IQOS ILUMA i™ un IQOS ILUMA i PRIME™ ir pieejama vietnē www.IQOS.com.

© 2024 Copyright Philip Morris Products S.A.



IQOS
ILUMA i



Symbol dotyczący bezpieczeństwa.
Ostrzega o potencjalnym ryzyku obrażeń.

POLSKI

OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

**W CELU OGRANICZENIA RYZYKA OBRAŻEŃ
ZALECA SIĘ PRZECZYTAĆ OSTRZEŻENIA I
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA**

Ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa zawarte
w niniejszym dokumencie nie obejmują wszystkich
okoliczności i sytuacji, które mogą się zdarzyć.

NINIEJSZE OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ZAWIERAJĄ WAŻNE INFORMACJE, DLATEGO NALEŻY ZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ.

**Niniejsze ostrzeżenia i instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa mają zastosowanie do IQOS
ILUMA i™ oraz IQOS ILUMA i PRIME™**

Przeznaczenie produktu

- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ i wkłady tytoniowe SMARTCORE STICKS™ przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ i wkłady tytoniowe SMARTCORE STICKS™ są przeznaczone dla osób pełnoletnich, które w przeciwnym

wypadku nadal używałyby produktów zawierających tytoń lub nikotynę.

- Dzieci i młodzież pod żadnym pozorem nie powinny korzystać z systemów IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ oraz wkładów tytoniowych SMARTCORE STICKS™.
- Produkt nie jest przeznaczony dla osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych ani umysłowych, ani dla osób nieposiadających odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub poinstruowano je, jak korzystać z produktu, i osoby te rozumieją, z jakim ryzykiem wiąże się korzystanie z niego.

Tytoń i nikotyna

- Wkłady tytoniowe SMARTCORE STICKS™ zawierają nikotynę, która jest substancją uzależniającą.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ i wkłady tytoniowe SMARTCORE STICKS™ nie są pozbawione ryzyka. Najlepszym sposobem na ograniczenie ryzyka zdrowotnego związanego z tytoniem jest całkowite zaprzestanie używania tytoniu oraz nikotyny.
- Niektórzy użytkownicy zgłosili występowanie bólów brzucha, bólu w klatce piersiowej, duszności, kaszlu, trudności w oddychaniu, zawrotów głowy, suchości w ustach, suchości w gardle, zapalenia dziąseł, bólu głowy, złego samopoczucia, niedrożności nosa, nudności, podrażnienia jamy ustnej, kołatania serca, podrażnienia gardła i wymiotów.
- Produkty zawierające nikotynę nie powinny być stosowane przez osoby z chorobami serca, cukrzycą, padaczką lub napadami padaczkowymi oraz osoby zagrożone ryzykiem występowania tych chorób.
- Nie należy używać produktów zawierających nikotynę w czasie ciąży lub karmienia piersią. Kobiety w ciąży, karmiące piersią lub te, które nie wykluczają, że są w ciąży, powinny całkowicie zaprzestać używania tytoniu i nikotyny.
- Rezygnacja z palenia lub przestawienie się na urządzenia IQOS ILUMA i™ lub IQOS ILUMA i PRIME™ i wkłady tytoniowe SMARTCORE STICKS™ lub inne produkty zawierające nikotynę może wymagać dostosowania dawkowania niektórych leków (np. teofiliny, klozapiny, ropinirolu).
- W razie pytań dotyczących stosowania urządzeń IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ i wkładów tytoniowych SMARTCORE STICKS™

ze względu na swój aktualny stan zdrowia należy skonsultować się z lekarzem.

**⚠ WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA**

**⚠ OSTRZEŻENIE RYZYKO
ZADŁAWIENIA,
POŁKNIECIA I OBRAŻEŃ ZWIĄZANYCH
Z NIEPRAWIDŁOWYM UŻYTKOWANIEM**

- Urządzenia IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ oraz wkłady tytoniowe SMARTCORE STICKS™ należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- RYZYKO ZADŁAWIENIA – Wkłady tytoniowe SMARTCORE STICKS™ zawierają drobne metalowe elementy o ostrych krawędziach.
- RYZYKO POŁKNIECIA
 - Połknięcie wkładu tytoniowego SMARTCORE STICKS™ może spowodować poważne obrażenia narządów wewnętrznych z powodu drobnych metalowych elementów o ostrych krawędziach.
 - Połknięcie wkładu tytoniowego SMARTCORE STICKS™ może spowodować zatrucie nikotyną.
 - W przypadku połknięcia wkładów tytoniowych SMARTCORE STICKS™ należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
- RYZYKO OBRAŻEŃ ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWYM UŻYTKOWANIEM – Wkładów tytoniowych SMARTCORE STICKS™ nie należy rozbierać na części, ponieważ zawierają drobne metalowe elementy o ostrych krawędziach. Wkłady tytoniowe SMARTCORE STICKS™ należy wyrzucić natychmiast po użyciu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

**⚠ OSTRZEŻENIE RYZYKO ZWIĄZANE
Z UŻYTKOWANIEM
URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I BATERII**

Ryzyko związane z użytkowaniem urządzeń elektrycznych:

Nieprzestrzeganie niniejszych ostrzeżeń i instrukcji bezpieczeństwa może spowodować pożar, wybuch, porażenie prądem, obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu lub mienia:

- Z urządzeń IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ powinny korzystać wyłącznie osoby, dla których produkty te są przeznaczone.
- Nie należy używać urządzeń IQOS ILUMA i™ lub IQOS ILUMA i PRIME™ tam, gdzie korzystanie z

urządzeń elektronicznych jest zabronione.

- Nie należy korzystać z urządzeń IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ oraz ich akcesoriów, jeżeli którekolwiek z tych urządzeń jest uszkodzone, nosi ślady ingerencji lub jest zepsute.
- Nie należy używać urządzeń IQOS ILUMA i™ lub IQOS ILUMA i PRIME™, jeżeli z baterii wycieka płyn.
- Urządzenia IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ należy ładować wyłącznie w pomieszczeniach, jak wskazuje symbol , przy użyciu kabla do ładowania (dołączonego do pudełka) oraz certyfikowanego zasilacza sieciowego (zakupionego ze sprawdzonego źródła). Nie należy używać akcesoriów niezatwierdzonych przez producenta. Szczegółowe informacje dotyczące zakupionego zestawu znajdują się w sekcji Dane techniczne i na stronie www.iqos.com.
- Produkt można ładować wyłącznie przy użyciu niskiego napięcia bezpiecznego. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Dane techniczne instrukcji użytkowania.
- Nie należy korzystać, ładować czy przechowywać urządzeń IQOS ILUMA i™ lub IQOS ILUMA i PRIME™ w miejscach o wysokich temperaturach (takich jak samochód w okresie letnim lub w pobliżu źródeł ciepła, np. grzejników lub ognia).
- Nie należy używać urządzeń IQOS ILUMA i™ lub IQOS ILUMA i PRIME™ w obecności łatwopalnych materiałów, cieczy lub gazów.
- Urządzenia IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™, zasilacz sieciowy i kabel do ładowania nie powinny być narażone na działanie żadnych cieczy. Produktu nie należy dotykać, jeśli jest mokry lub został zanurzony w jakiegokolwiek cieczy.
- Produkt nie należy czyścić z użyciem jakichkolwiek środków czyszczących.
- Port ładowania USB w urządzeniach IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ należy okresowo czyścić, aby uniknąć gromadzenia się w nim ciała obcych (takich jak cząsteczki kurzu). Należy też sprawdzać port USB pod kątem obecności ciała obcych przed użyciem złącza USB.
- Podczas korzystania z produktu należy zachować dbałość i ostrożność. Urządzeniami IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ nie należy rzucać ani narażać ich na silne wstrząsy.
- Ten produkt nie zawiera części, które użytkownicy mogliby samodzielnie serwisować. Nie należy podejmować prób otwierania, modyfikacji, konserwacji, rozebrania na części czy naprawy jakichkolwiek komponentów urządzeń IQOS ILUMA i™ lub IQOS ILUMA i PRIME™ ani wymiany jakichkolwiek z ich elementów czy baterii.

- Ładowarka przenośna i podgrzewacz urządzeń IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ nie są kompatybilne ze wszystkimi poprzednimi wersjami urządzeń IQOS (m.in. IQOS 2.4, IQOS 2.4 PLUS, IQOS 3 lub IQOS 3 DUO). Nie należy ładować urządzeń IQOS ILUMA i™ lub IQOS ILUMA i PRIME™ za pomocą jakichkolwiek poprzednich wersji ładowarek IQOS. Nie należy ładować poprzednich wersji podgrzewaczy IQOS ładowarkami z serii IQOS ILUMA i™ lub IQOS ILUMA i PRIME™.
- Produktu nie należy używać, jeżeli został on narażony na działanie nadmiernie niskiej czy wysokiej temperatury lub wilgoci.
- Urządzeń IQOS ILUMA i™ lub IQOS ILUMA i PRIME™ oraz ich akcesoriów nie należy dotykać, jeśli ulegną przegrzaniu, emitują iskry, dymią, zapalą się lub spalą. Jeśli ma to zastosowanie i jest to możliwe, należy ostrożnie wyłączyć urządzenie lub odłączyć zasilanie.
- Nie należy podejmować prób wkładania do komory grzewczej przedmiotów innych niż wkłady tytoniowe SMARTCORE STICKS™.
- Urządzenie można używać tylko w temperaturach w zakresie 0°C - 40°C.
- Wkłady tytoniowe SMARTCORE STICKS™ są jednorazowe i nie należy ich używać ponownie lub podpalać zapałką, zapalniczką, ani innym źródłem ognia.

Zagrożenia związane z bateriami

Urządzenia IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ są zasilane szczelnymi bateriami litowo-jonowymi (Li-ion). W normalnych warunkach użytkowania bateria jest szczelna. Jeżeli zauważysz, że z baterii wycieka płyn, zalecamy podjąć następujące środki ostrożności:

- W przypadku połknięcia płynu wyciekającego z baterii należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Nie należy wywoływać wymiotów, nie należy też nic jeść ani pić.
- Jeśli opary płynu wyciekającego z baterii dostaną się do organizmu drogą wziewną, należy wyjść na świeże powietrze i zgłosić się do lekarza.
- W przypadku kontaktu płynu ze skórą należy umyć obszar narażony na jego działanie, w tym ręce, i nie dotykać oczu.
- W przypadku kontaktu płynu z oczami należy niezwłocznie przemyć je czystą bieżącą wodą przez co najmniej 15 minut i zgłosić się do lekarza.



UWAGA

RYZIKO OPARZENIA

Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń i zaleceń dot. bezpieczeństwa może prowadzić do oparzeń:

- Urządzenia IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ i wkłady tytoniowe SMARTCORE STICKS™ należy przechowywać w czystym, suchym i chłodnym miejscu.
- Urządzeń IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ i wkładów tytoniowych SMARTCORE STICKS™ nie należy wystawiać na działanie intensywnej wilgoci lub bezpośrednio oddziaływanie promieni słonecznych.
- Nie należy używać wkładów tytoniowych SMARTCORE STICKS™, które zostały narażone na działanie wysokiej temperatury lub wilgoci.
- Nie należy wyjmować wkładu tytoniowego SMARTCORE STICKS™ w trakcie korzystania z urządzenia.



UWAGA

RYZIKO REAKCJI ALERGICZNEJ

- Używanie urządzeń IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ i wkładów tytoniowych SMARTCORE STICKS™ może spowodować objawy reakcji alergicznej, takie jak opuchnięcie twarzy, warg, języka, dziąseł, gardła lub ciała, trudności z oddychaniem lub świszczący oddech.
- W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów, wskazujących na poważną reakcję alergiczną, należy zaprzestać używania IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ i wkładów tytoniowych SMARTCORE STICKS™ i niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Użytkowanie wkładów tytoniowych SMARTCORE STICKS™

- Z urządzeń IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ należy korzystać wyłącznie z użyciem wkładów tytoniowych SMARTCORE STICKS™, specjalnie zaprojektowanych do pracy z urządzeniami IQOS ILUMA.
- Nigdy nie należy używać urządzeń IQOS ILUMA i™ lub IQOS ILUMA i PRIME™ z papierosem lub innym tego typu produktem.
- Wkładów tytoniowych SMARTCORE STICKS™ nie należy używać z urządzeniami poprzedniej generacji (IQOS 3 DUO™ lub wcześniejszymi).
- Wkładów tytoniowych SMARTCORE STICKS™ nie należy poddawać żadnym modyfikacjom ani dodawać do nich jakichkolwiek substancji. Takie działania mogą powodować obrażenia.

Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych lub incydentów

- Jeżeli podczas korzystania z urządzeń IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ i/lub wkładów tytoniowych SMARTCORE STICKS™ u użytkownika wystąpią niepożądane objawy zdrowotne, powinien on zwrócić się do lekarza.
- Zdarzenia niepożądane lub incydenty można zgłaszać bezpośrednio, kontaktując się z lokalnym działem obsługi klienta (szczegółowe dane znajdują się w ulotce na temat obsługi klienta i gwarancji). Zgłaszanie skutków ubocznych pomaga zapewnić użytkownikom bardziej szczegółowe informacje o bezpieczeństwie tego produktu.
- Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.iqos.com.

DANE TECHNICZNE

Podgrzewacz:

IQOS ILUMA i™ oraz IQOS ILUMA i PRIME™ Model M0010

Rodzaj baterii: Bateria akumulatorowa litowo-jonowa (Li-ion)

Wejście: 5V  1.6A

Przenośna ładowarka:

IQOS ILUMA i PRIME™ Model M0021

Rodzaj baterii: Bateria akumulatorowa litowo-jonowa (Li-ion)

Wejście: 5V  2A

Bluetooth® 5.0

Przenośna ładowarka:

IQOS ILUMA i™ Model M0022

Rodzaj baterii: Bateria akumulatorowa litowo-jonowa (Li-ion)

Wejście: 5V  2A

Bluetooth® 5.0

Nie wszystkie urządzenia wymienione w niniejszych ostrzeżeniach i instrukcjach bezpieczeństwa są zawarte w tym zestawie.

Zasilacz sieciowy:

Modelu: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Wejście: 100 V-240 V~ 50-60 Hz 0.3 A

Wyjście: 5.0 V  2.0 A

Moc wyjściowa: 10.0 W

Średnia sprawność czynna: 79.0 %

Pobór mocy bez obciążenia: <0.09 W

Używać z kablem do ładowania

INFORMACJE NA TEMAT UTYLIZACJI URZĄDZEŃ IQOS ILUMA i™ ORAZ IQOS ILUMA i PRIME™

Obowiązują na terenie Unii Europejskiej i EOG



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu ani jego poszczególnych części (w tym baterii) nie wolno utylizować razem z pozostałymi odpadami

gospodarczymi. Zużyty sprzęt należy przekazać do wyznaczonego punktu recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych. Zużyte baterie można także zwrócić bezpłatnie w punkcie sprzedaży. Segregacja zużytego sprzętu (w tym baterii) na etapie odbioru i recyklingu pomoże zachować zasoby naturalne oraz sprawi, że zostanie on przetworzony w sposób zapewniający ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska. Utylizacja zużytego sprzętu razem z niesegregowanymi odpadami gospodarczymi (np. jego spalanie lub pozostawienie na śmietniku) może mieć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzkie. Więcej informacji na temat punktów odbioru zużytego sprzętu w celu jego recyklingu można uzyskać w lokalnym urzędzie administracji publicznej, w służbach oczyszczania miasta lub w sklepie, w którym produkt nabyto. Lokalny importer produktu zapewnia finansowanie przetwarzania i recyklingu zużytego sprzętu zwróconego za pośrednictwem tych wyznaczonych punktów odbioru zgodnie z wymogami prawa miejscowego.

INSTRUKCJE WYJMOWANIA BATERII (UTYLIZACJA I RECYKLING)

Wyjmowanie baterii przez konsumenta jest zabronione. Pod koniec okresu użytkowania produktu tylko autoryzowany podmiot zajmujący się recyklingiem może bezpiecznie wyjąć baterie, wykonując poniższe czynności.

Przenośna ładowarka IQOS ILUMA i PRIME™ (model M0021):

- Krok 1: Przed przystąpieniem do demontażu urządzenie należy całkowicie rozładować.
- Krok 2: Zdjąć/odkleić gumową podkładkę z osłony ładowarki przenośnej.
- Krok 3: Odkręcić dwie śrubki.
- Krok 4: Wyjąć złącze magnetyczne za pomocą małej (ok. 1 mm) końcówki.
- Krok 5: Zdjąć osłonę, przesuwając i powoli poruszając pionowo w kierunku od metalowej obudowy.
- Krok 6: Zdjąć gumową podkładkę i odkręcić śrubkę na płycie.
- Krok 7: Odłączyć wszystkie elastyczne obwody

drukowane (3x) i złącze (2x), aby wyjąć płytke PCBA ładowarki.

Krok 8: Wykręć 2 śrubki i wyjmij ją z metalowej obudowy.

Krok 9: Wyjmij baterię, odchylając ją do góry i poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Przenośna ładowarka IQOS ILUMA i™ (model M0022):

Krok 1: Przed rozłożeniem urządzenie należy całkowicie rozładować.

Krok 2: Zdjąć drzwiczki.

Krok 3: Zdjąć palcami nakładkę z drzwiczek.

Krok 4: Odkręć 2 śrubki na górze i na dole.

Krok 5: Zdejmij obudowę ładowarki.

Krok 6: Odłączyć płytkę elektroniczną (tylko 1 śrubka) i zdjąć element ustalający.

Krok 7: Odłączyć złącze akumulatora na płytce drukowanej. Nie przecinać przewodów akumulatora.

Krok 8: Odłączyć złącze FPC kanału świetlnego na płytce drukowanej i odłączyć 2 taśmy kaptonowe na baterii.

Krok 9: Wyjmij baterię, odchylając ją do góry i poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Podgrzewacz IQOS ILUMA i™ oraz IQOS ILUMA i PRIME™ (model M0010):

Krok 1: Przed przystąpieniem do demontażu urządzenie należy całkowicie rozładować.

Krok 2: Otworzyć nasadkę.

Krok 3: Otworzyć zatyczkę, wysunąć zespół z obudowy.

Krok 4: Wyjąć pierścień uszczelniający CM (moduł cewki).

Krok 5: Wysunąć zespół z obudowy.

Krok 6: Odlutować klapkę baterii od strony PCBA i podnieść ją.

Krok 7: Wyjmij baterię i zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Deklaracja zgodności

Philip Morris Products S.A. niniejszym oświadcza, że urządzenia IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ są zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Oficjalną deklarację zgodności można znaleźć pod adresem: www.pmi.com/declarationofconformity

Urządzenia IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ działają w zakresie częstotliwości 2,402-2,480 GHz z maksymalną mocą wyjściową RF 10,0 dBm. Urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na fale

radiowe i zostało ocenione zgodnie z warunkami ekspozycji urządzenia przenośnego i zgodnie z normą EN 62311: 2008.

Zaprojektowano i wyprodukowano za zgodą Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Szwajcaria.



Znak słowny i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie wykorzystanie tych znaków przez firmę Philip Morris Products S.A. i jej podmioty stowarzyszone odbywa się na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

Dalsze informacje dotyczące licencji oprogramowania sprzętowego IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ są dostępne na stronie www.iqos.com.

© 2024 Copyright Philip Morris Products S.A.

